

JH MUSIC HERO



CARRYING HANDLE

USER MANUAL

WIRELESS

STARSOLO

KARAOKE SPEAKER

WITH MICROPHONE



MHSPKARASOLOW

SPECIFICATION

Wireless 5.3

Range: 10 m

Speaker Battery capacity: 600 mAh

Microphone Battery capacity: 400 mAh

Audio Frequency: 30 Hz - 15 kHz

Power input: 5 V D.C 1A

Audio Power: 5W

Sensitivity: 70 dB

Playing time: 4 hours

Charging time: 1,5 hours

Standby time: 24 hours

TYPE-C charging port

f: 2402 ÷ 2480 MHz

P_{RF}: 6 mW Max

Led Effect Light

Jack 3,5 mm Port

5 voices effects

TF card slot - Max Memory Support 32GB

Function TF / AUX

PLAYING
TIME

4

HOURS

STARSOLD

UK	User Manual	6
IT	Manuale di istruzioni	8
ES	Manual de instrucciones	10
D	Bedienungsanleitung	12
F	Mode d'emploi	14
P	Manual de instruções	16
RUS	Руководство по эксплуатации	18
NL	Gebruikershandleiding	20
SV	Bruksanvisning	22
FI	Ohjekirja	24
TR	Kullanım kilavuzu	26
PL	Instrukcja obsługi	28
GR	Εγχειρίδιο χρήστη	30
CZ	Uživatelský manuál	32
SK	Používateľská príručka	34
HU	Használati utasítás	36
ARA	دليل المستخدم	38
LV	Vartotojo vadovas	40
LT	Lietotāja rokasgrāmata	42
BG	Ръководство за употреба	44
SL	Uporabniški priročnik	46

For other informations please contact us at
customer@care@sbsmobile.com

SPEAKER

BUTTON	FUNCTION	ACTION
1	Change playback mode	Press once quickly
2	Increase volume	Press once quickly
2	Next track	Press and hold
3	Turn on or off	Press and hold - a message will confirm switching on/off
3	Play/pause	Press once quickly
4	Lower volume	Press once quickly
4	Previous track	Press and hold
5	3.5mm audio socket	Insert the 3.5mm Jack cable
6	TF Memory Card slot	Insert a TF Card into the slot
7	Type-C charging socket	Connect a charger equipped with a Type-C connector
8	Status LED	Red charging - blue connected to Bluetooth®
9	LED	Press once quickly

CHARGING

Completely recharge the Speaker before use by connecting the Type-C socket on the back to a suitable battery charger: the red LED will light up to confirm recharging has started. The LED will turn off when charging is complete.

POWER ON

Press the button for about three seconds, a message will confirm successful activation. At the same time the speaker will go into recovery mode and RCA Bluetooth® and can be paired with your smartphone. Open the device's Bluetooth® settings and select **"MH STARSOLO"**.

MICROPHONE

BUTTON	FUNCTION	ACTION
A	Turn on or off	Press and hold
B	Turn up the volume of the distorted voice	Press quickly and repeatedly
B	Press and hold	Go to next track
C	Turn down the volume of the distorted voice	Press quickly and repeatedly
C	Press and hold	Go to previous track
D	Voice distortion	Switch between 5 different voice effects by pressing once
E	Status LED	Red charging - blue connected to Bluetooth®
F	Type-C charging socket	Connect a charger equipped with a Type-C connector

CHARGING

Completely recharge the microphone before use by connecting the Type-C socket on the bottom to a suitable battery charger: the red LED will light up to confirm that the recharge has started. The LED will turn off when charging is complete.

POWER ON

Press the key for about three seconds, the LED will flash red and blue. At the same time the microphone will go into Bluetooth® search mode and it will automatically pair with the speaker.

SPEAKER

TASTO	FUNZIONE	AZIONE
1	Cambia modalità di riproduzione	Un click rapido
2	Alza il volume	Un click rapido
2	Brano successivo	Tenere premuto
3	Accendi o spegni	Tenere premuto - un messaggio confermerà l'accensione/spegnimento
3	Play/pausa	Un click rapido
4	Abbassa il volume	Un click rapido
4	Brano precedente	Tenere premuto
5	Presa audio 3.5mm	Inserire il cavo Jack 3,5 mm
6	Sede Memory Card TF	Inserire una TF Card nello slot
7	Presa di ricarica Type -C	Collegare un caricabatteria con connettore Type-C
8	Led di stato	Rosso in ricarica - blu connesso al Bluetooth®
9	LED	Un click rapido

RICARICA

Ricaricare completamente lo Speaker prima dell'utilizzo, collegando la presa Type-C posta sul retro ad un idoneo caricabatteria: a conferma dell'avvio ricarica, si accenderà il led rosso. A ricarica ultimata il led si spegnerà.

ACCENSIONE

Premere per circa tre secondi il tasto, un messaggio confermerà l'avvenuta attivazione. Contemporaneamente lo speaker entrerà in modalità ricerca Bluetooth® e potrà essere associato allo smartphone. Aprire le impostazioni Bluetooth® del device e selezionare "MH STARSOLO".

MICROFONO

TASTO	FUNZIONE	AZIONE
A	Accendi o spegni	Tenere premuto
B	Alza il volume della voce distorta	Premi rapidamente ripetutamente
B	Tenere premuto	Passa a brano successivo
C	Abbassa il volume della voce distorta	Premi rapidamente ripetutamente
C	Tenere premuto	Passa a brano precedente
D	Distorsione voce	Scambia tra 5 effetti diversi la voce premendo una volta
E	Led di stato	Rosso in ricarica - blu connesso al Bluetooth®
F	Presa di ricarica Type -C	Collegare un caricabatteria dotato di connettore Type-C

RICARICA

Ricaricare completamente il Microfono prima dell'utilizzo, collegando la presa Type-C posta sul fondo ad un idoneo caricabatteria: a conferma dell'avvio ricarica, si accenderà il led rosso. A ricarica ultimata il led si spegnerà.

ACCENSIONE

Premere per circa tre secondi il tasto, il led lampeggerà rosso e blu. Contemporaneamente il microfono entrerà in modalità ricerca Bluetooth® e si assocerà in automatico allo speaker.

ALTAVOZ

BOTÓN	FUNCIÓN	ACCIÓN
1	Cambiar el modo de reproducción	Un clic rápido
2	Subir el volumen	Un clic rápido
2	Pista siguiente	Mantener apretado
3	Encender o apagar	Mantener presionado: un mensaje confirmará el encendido/apagado
3	Reproducir/pausar	Un clic rápido
4	Bajar el volumen	Un clic rápido
4	Pista anterior	Mantener apretado
5	Toma de audio de 3,5 mm	Insertar el cable Jack de 3,5 mm
6	Ranura para tarjeta de memoria TF	Insertar una tarjeta TF en la ranura
7	Toma de carga Tipo-c	Conectar un cargador equipado con un conector tipo C
8	LED de estado	Rojo cargando - azul conectado a Bluetooth®
9	LED	Un clic rápido

CARGA

Recarga completamente el altavoz antes de usarlo conectando el enchufe tipo C en la parte posterior a un cargador de batería adecuado: el LED rojo se iluminará para confirmar que la recarga ha comenzado. Cuando termine la carga, se apagará el led.

ENCENDIDO

Presiona el botón durante unos tres segundos, un mensaje confirmará la activación correcta. Al mismo tiempo, el altavoz entrará en modo de búsqueda Bluetooth® y se puede emparejar con su smartphone. Abre la configuración de Bluetooth® del dispositivo y selecciona "MH STARSOLO".

MICRÓFONO

BOTÓN	FUNCIÓN	ACCIÓN
A	Encender o apagar	Mantener apretado
B	Subir el volumen de la voz distorsionada	Presionar rápidamente repetidamente
B	Mantener apretado	Pasar a la pista siguiente
C	Bajar el volumen de la voz distorsionada	Presionar rápidamente repetidamente
C	Mantener apretado	Pasar a la pista anterior
D	Distorsión de voz	Cambiar la voz entre 5 efectos diferentes presionando una vez
E	LED de estado	Rojo cargando - azul conectado a Bluetooth®
F	Toma de carga Tipo-c	Conectar un cargador equipado con un conector tipo C

CARGA

Recargar completamente el micrófono antes de usarlo conectando el enchufe tipo C en la parte inferior a un cargador de batería adecuado: el LED rojo se encenderá para confirmar que la recarga ha comenzado. Cuando termine la carga, se apagará el led.

ENCENDIDO

Pulsar la tecla durante unos tres segundos, el LED parpadeará en rojo y azul. Al mismo tiempo el micrófono entrará en el modo de búsqueda de Bluetooth® y se asociará automáticamente con el altavoz.

D BEDIENUNGSANLEITUNG

LAUTSPRECHER

TASTE	FUNKTIONEN	AKTION
1	Ändern des Wiedergabemodus	Ein schneller Klick
2	Lautstärke erhöhen	Ein schneller Klick
2	Nächster Titel	Gedrückt halten
3	Ein- oder Ausschalten	Gedrückt halten - eine Meldung bestätigt das Ein-/Ausschalten
3	Wiedergabe/Pause	Ein schneller Klick
4	Lautstärke senken	Ein schneller Klick
4	Vorheriger Titel	Gedrückt halten
5	3,5-mm-Audiobuchse	Das 3,5-mm-Klinkenkabel einführen
6	TF-Speicherkartensteckplatz	Eine TF-Karte in den Steckplatz stecken
7	Typ-C-Ladebuchse	Ein Ladegerät mit einem Typ-C-Anschluss anschließen
8	LED-Statusanzeige	Rot während des Ladens - blau mit Bluetooth® verbunden
9	LED	Ein schneller Klick

AUFLADEN

Laden Sie den Lautsprecher vor der Verwendung vollständig auf, indem Sie die Typ-C-Buchse auf der Rückseite mit einem geeigneten Ladegerät verbinden: Die rote LED leuchtet auf, um zu bestätigen, dass der Ladevorgang begonnen hat. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die LED.

EINSCHALTEN

Drücken Sie die Taste, eine Meldung bestätigt die Aktivierung. Gleichzeitig wechselt der Lautsprecher in den Bluetooth®-Suchmodus und kann mit dem Smartphone gekoppelt werden. Öffnen Sie die Bluetooth®-Einstellungen des Geräts und wählen Sie „MH STARSOLO“.

MIKROFON

TASTE	FUNKTIONEN	AKTION
A	Ein- oder Ausschalten	Gedrückt halten
B	Lautstärke der verzerrten Stimme erhöhen	Wiederholt schnell drücken
B	Gedrückt halten	Zum nächsten Titel gehen
C	Lautstärke der verzerrten Stimme senken	Wiederholt schnell drücken
C	Gedrückt halten	Zum vorherigen Titel gehen
D	Stimmverzerrung	Umschalten zwischen 5 verschiedenen Stimmeffekten durch einmaliges Drücken
E	LED-Statusanzeige	Rot während des Ladens - blau mit Bluetooth® verbunden
F	Typ-C-Ladebuchse	Ein Ladegerät mit einem Typ-C-Anschluss anschließen

AUFLADEN

Laden Sie das Mikrofon vor der Verwendung vollständig auf, indem Sie die Typ-C-Buchse an der Unterseite mit einem geeigneten Ladegerät verbinden: Die rote LED leuchtet auf, um zu bestätigen, dass der Ladevorgang begonnen hat. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die LED.

EINSCHALTEN

Drücken Sie die Taste, die LED wird rot und blau blinken. Gleichzeitig wechselt das Mikrofon in den Bluetooth®-Suchmodus und wird automatisch mit dem Lautsprecher gekoppelt.

F MODE D'EMPLOI

HAUT-PARLEUR

TOUCHE	FONCTION	ACTION
1	Changer de mode de lecture	1 clic rapide
2	Augmente le volume	1 clic rapide
2	Morceau suivant	Maintenir appuyé
3	Allumer ou éteindre	Maintenir appuyé - un message confirmera l'activation/la désactivation
3	Lecture / Pause	1 clic rapide
4	Baisser le volume	1 clic rapide
4	Morceau précédent	Maintenir appuyé
5	Prise audio 3,5 mm	Brancher le câble Jack 3,5 mm
6	Fente pour carte mémoire TF	Insérer une carte TF dans la fente
7	Prise de recharge Type -C	Connecter un chargeur équipé d'un connecteur Type-C
8	Voyant led d'état	Rouge : en recharge - bleu: connecté au Bluetooth®
9	LED	1 clic rapide

RECHARGE

Rechargez complètement l'enceinte avant utilisation en connectant la prise Type-C présente à l'arrière à un chargeur de batterie adapté : la led rouge s'éclairera pour confirmer que la recharge a commencé. Une fois la recharge terminée, la led s'éteindra.

ALLUMAGE

Appuyez pendant environ trois secondes sur le bouton , un message confirmera l'activation effective. Parallèlement, le haut-parleur passera en mode recherche Bluetooth® et pourra être couplé à votre smartphone. Ouvrez les paramètres Bluetooth® de l'appareil et sélectionnez «MH STARSOLO».

MICROPHONE

TOUCHE	FONCTION	ACTION
A	Allumer ou éteindre	Maintenir appuyé
B	Augmente le volume de la voix déformée	Appuyer rapidement à plusieurs reprises
B	Maintenir appuyé	Passer au morceau suivant
C	Baisser le volume de la voix déformée	Appuyer rapidement à plusieurs reprises
C	Maintenir appuyé	Revenir au morceau précédent
D	Distorsion de la voix	Changer la voix entre 5 effets différents en appuyant une fois
E	Voyant led d'état	Rouge : en recharge - bleu: connecté au Bluetooth®
F	Prise de recharge Type -C	Connecter un chargeur équipé d'un connecteur Type-C

RECHARGE

Rechargez complètement le microphone avant utilisation en connectant la prise Type-C du bas à un chargeur de batterie adapté : la led rouge s'éclairera pour confirmer que la recharge a commencé. Une fois la recharge terminée, la led s'éteindra.

ALLUMAGE

Appuyez pendant environ trois secondes sur la touche, la led clignotera en rouge et bleu. Parallèlement, le microphone entrera en mode recherche de Bluetooth® et il s'associera automatiquement au haut-parleur.

BOTÃO	FUNÇÃO	AÇÃO
1	Mudar o modo de reprodução	Um clique rápido
2	Aumentar o volume	Um clique rápido
2	Faixa seguinte	Manter premido
3	Ligar ou desligar	Manter premido: uma mensagem confirmará a ligação/desligamento
3	Play/Pausa	Um clique rápido
4	Diminuir o volume	Um clique rápido
4	Faixa anterior	Manter premido
5	Tomada de áudio 3,5mm	Insira o cabo jack 3,5mm
6	Sede Memory Card TF	Insira um TF Card na ranhura
7	Ficha para carregamento Type-C	Ligue um carregador de bateria dotado de conector Type-C
8	Led de estado	Vermelho em carregamento - azul ligado ao Bluetooth®
9	LED	Um clique rápido

CARREGAMENTO

Recarregue completamente a coluna antes da utilização, ligando a tomada Type C situada na traseira a um carregador de bateria adequado: a título de confirmação do início do carregamento, acende-se o LED vermelho. Uma vez terminado o carregamento, o LED apaga-se.

LIGAÇÃO

Prima durante cerca de três segundos o botão, uma mensagem confirmará a ativação ocorrida. Em simultâneo, a coluna entra na modalidade pesquisar Bluetooth® e poderá ser emparelhada com o smartphone. Abra as definições do Bluetooth® do dispositivo e seleccione "MH STARSOLO".

BOTÃO	FUNÇÃO	AÇÃO
A	Ligar ou desligar	Manter premido
B	Elevar o volume da voz distorcida	Premir depressa repetidamente
B	Manter premido	Passar à faixa seguinte
C	Diminuir o volume da voz distorcida	Premir depressa repetidamente
C	Manter premido	Passar à faixa anterior
D	Distorção de voz	Alternar entre 5 efeitos diferentes de voz premindo uma vez
E	Led de estado	Vermelho em carregamento - azul ligado ao Bluetooth®
F	Ficha para carregamento Type-C	Ligue um carregador de bateria dotado de conector Type-C

CARREGAMENTO

Recarregue completamente o Microfone antes da utilização, ligando a tomada Type C situada no fundo a um carregador de bateria adequado: a título de confirmação do início do carregamento, acende-se o LED vermelho. Uma vez terminado o carregamento, o LED apaga-se.

LIGAÇÃO

Prima durante cerca de três segundos o botão, o LED piscará a vermelho e azul. Em simultâneo, o microfone entra na modalidade de pesquisar Bluetooth® e emparelha-se automaticamente com a coluna.

ДИНАМИК

КНОПКА	ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ
1	Изменение режима воспроизведения	Быстрое нажатие
2	Увеличение громкости	Быстрое нажатие
2	Следующая запись	Нажатие с удержанием
3	Включение/отключение	Нажатие с удержанием - сообщение подтвердит выполненное включение/отключение
3	Воспроизведение/пауза	Быстрое нажатие
4	Уменьшение громкости	Быстрое нажатие
4	Предыдущая запись	Нажатие с удержанием
5	Гнездо для аудио 3,5 мм	Подсоединить кабель со штекером 3,5 мм
6	Гнездо для карты памяти TF	Установить карту TF в отверстие
7	Зарядный порт Type-C	Подсоединить зарядное устройство с соединителем Type-C
8	Светодиодный индикатор состояния	Красный свет - выполняется подзарядка; синий свет - подключение к Bluetooth®
9	LED	Быстрое нажатие

ПОДЗАРЯДКА

Перед использованием необходимо полностью зарядить динамик, подключив с помощью расположенного сзади порта Type-C к подходящему зарядному устройству. В качестве подтверждения начала зарядки светодиодный индикатор загорится красным светом. После завершения зарядки светодиодный индикатор потухнет.

ВКЛЮЧЕНИЕ

Удерживать нажатой около 3 секунд кнопку, сообщение подтвердит выполненное включение. Одновременно динамик войдет в режим поиска Bluetooth®, теперь его можно подключить к смартфону. Открыть на устройстве настройки Bluetooth® и выбрать **"MH STARSOLO"**.

МИКРОФОН

КНОПКА	ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ
A	Включение/отключение	Нажатие с удержанием
B	Увеличение громкости искаженного голоса	Быстро повторяющееся нажатие
B	Нажатие с удержанием	Переход к следующей записи
C	Уменьшение громкости искаженного голоса	Быстро повторяющееся нажатие
C	Нажатие с удержанием	Переход к предыдущей записи
D	Искажение голоса	Переключение между 5 различными голосовыми эффектами при каждом нажатии
E	Светодиодный индикатор состояния	Красный свет - выполняется подзарядка; синий свет - подключение к Bluetooth®
F	Зарядный порт Type-C	Подсоединить зарядное устройство с соединителем Type-C

ПОДЗАРЯДКА

Перед использованием необходимо полностью зарядить микрофон, подключив с помощью расположенного снизу порта Type-C к подходящему зарядному устройству. В качестве подтверждения начала зарядки светодиодный индикатор загорится красным светом. После завершения зарядки светодиодный индикатор потухнет.

ВКЛЮЧЕНИЕ

Удерживать нажатой около 3 секунд кнопку, светодиодный индикатор замигает красным и синим светом. Одновременно микрофон войдет в режим поиска Bluetooth®, теперь его можно подключить к смартфону.

SPEAKER

TOETS	FUNCTIES	ACTIE
1	Wijzig afspeelmodus	1 snelle klik
2	Verhoog het volume	1 snelle klik
2	Volgende nummer	Houd ingedrukt
3	Aan- of uitzetten	Houdt ingedrukt - een melding bevestigt het aan- of uitzetten
3	Play/pauze	1 snelle klik
4	Verlaag het volume	1 snelle klik
4	Vorige nummer	Houd ingedrukt
5	Audio-aansluiting 3,5 mm	Plug de 3,5 mm-Jack-kabel in
6	Memory Card TF-slot	Steek een TF-Card in het slot
7	Type-C-laadaansluiting	Sluit een oplader aan die is uitgerust met een Type-C-connector
8	Statusled	Rood: opladen - blauw: verbonden met Bluetooth®
9	LED	1 snelle klik

OPLADEN

Laad de Speaker volledig op voor gebruik door de Type-C-aansluiting aan de achterkant aan te sluiten op een geschikte batterijlader. De rode led gaat branden ten teken dat het opladen is gestart. De led gaat uit als het opladen is voltooid.

INSCHAKELEN

Druk ongeveer drie seconden op de toets; een melding zal de succesvolle activering bevestigen. Tegelijkertijd komt de speaker in Bluetooth®-zoekmodus en kan deze worden gekoppeld aan de smartphone. Open de Bluetooth®-instellingen van het apparaat en selecteer 'MH STARSOLO'.

MICROFOON

TOETS	FUNCTIES	ACTIE
A	Aan- of uitzetten	Houd ingedrukt
B	Verhoog het volume van de stemvorming	Druk snel en herhaaldelijk in
B	Houd ingedrukt	Ga naar het volgende nummer
C	Verlaag het volume van de stemvorming	Druk snel en herhaaldelijk in
C	Houd ingedrukt	Ga naar het vorige nummer
D	Stemvorming	Wissel tussen 5 verschillende stemeffecten door 1 keer in te drukken
E	Statusled	Rood: opladen - blauw: verbonden met Bluetooth®
F	Type-C-laadaansluiting	Sluit een oplader aan die is uitgerust met een Type-C-connector

OPLADEN

Laad de Microfoon volledig op voor gebruik door de Type-C-aansluiting aan de achterkant aan te sluiten op een geschikte batterijlader. De rode led gaat branden ten teken dat het opladen is gestart. De led gaat uit als het opladen is voltooid.

INSCHAKELEN

Druk ongeveer drie seconden op de toets; de led gaat rood en blauw knipperen. Tegelijkertijd komt de microfoon in Bluetooth®-zoekmodus en wordt automatisch gekoppeld aan de speaker.

TOUCHE	FUNKTION	ÅTGÄRD
1	Ändra uppspelningsläge	Tryck snabbt en gång
2	Höj volymen	Tryck snabbt en gång
2	Nästa spår	Tryck och håll
3	Sätt på eller stäng av	Tryck och håll ned - ett meddelande bekräftar på/av
3	Spela/pausa	Tryck snabbt en gång
4	Lägre volym	Tryck snabbt en gång
4	Föregående spår	Tryck och håll
5	3,5 mm ljuduttag	Sätt i 3,5 mm-kabeln
6	TF-minneskortplats	Sätt i ett TF-kort i kortplatsen
7	Laddningsuttag typ C	Anslut en laddare med en typ-C-kontakt
8	Status-LED	Röd laddning - blå ansluten till Bluetooth®
9	LED	Tryck snabbt en gång

LADDNING

Ladda högtalaren helt före användning genom att ansluta typ-C-uttaget på baksidan till en lämplig batteriladdare: Den röda LED-lampan tänds för att bekräfta att laddningen har börjat. LED-lampan släcks när laddningen är klar.

SÄTT PÅ

Tryck på knappen i cirka tre sekunder, ett meddelande bekräftar att aktiveringen har lyckats. Samtidigt går högtalaren till återställningsläge och RCA Bluetooth® och kan paras ihop med din smarttelefon. Öppna enhetens Bluetooth®-inställningar och välj **"MH STARSOLO"**.

TOUCHE	FUNKTION	ÅTGÄRD
A	Sätt på eller stäng av	Tryck och håll
B	Höj volymen på den förvrängda rösten	Tryck snabbt och upprepade gånger
B	Tryck och håll	Gå till nästa spår
C	Sänk volymen på den förvrängda rösten	Tryck snabbt och upprepade gånger
C	Tryck och håll	Gå till föregående spår
D	Röstförvrängning	Växla mellan 5 olika rösteffekter genom att trycka en gång
E	Status-LED	Röd laddning - blå ansluten till Bluetooth®
F	Laddningsuttag typ C	Anslut en laddare med en typ-C-kontakt

LADDNING

Ladda mikrofonen helt före användning genom att ansluta typ-C-uttaget på undersidan till en lämplig batteriladdare: Den röda LED-lampan tänds för att bekräfta att laddningen har börjat. LED-lampan släcks när laddningen är klar.

SÄTT PÅ

Tryck på knappen i cirka tre sekunder, LED-lampan blinkar rött och blått. Då går mikrofonen in i Bluetooth®-sökmode och paras automatiskt ihop med högtalaren.

CMD	TOIMINTO	TOIMINTA
1	Vaihda toistotilaa	Paina kerran nopeasti
2	Nosta äänenvoimakkuutta	Paina kerran nopeasti
2	Seuraava kappale	Paina ja pidä painettuna
3	Kytke päälle tai pois päältä	Paina ja pidä painettuna - viesti vahvistaa kytkemisen päälle/pois
3	Toista/tauko	Paina kerran nopeasti
4	Pienennä äänenvoimakkuutta	Paina kerran nopeasti
4	Edellinen kappale	Paina ja pidä painettuna
5	3,5 mm:n ääniliitäntä	Liitä 3,5 mm:n pistokekaapeli
6	TF-muistikorttipaikka	Aseta TF-muistikortti korttipaikkaan
7	C-tyyppin latausliitäntä	Liitä C-tyyppin liittimellä varustettu laturi
8	Tilan LED-merkkivalo	Punainen: lataus - sininen: Bluetooth® yhdistetty
9	LED	Paina kerran nopeasti

LATAAMINEN

Lataa kaiuttimen akku täyteen ennen käyttöä liittämällä sopiva akkulaturi kaiuttimen takana olevaan C-tyyppin liitäntään: punainen LED-merkkivalo syttyy ja vahvistaa, että lataus on käynnistynyt. LED-merkkivalo sammuu, kun lataus on valmis.

VIRTA PÄÄLLE

Paina painiketta noin kolmen sekunnin ajan, jolloin viesti vahvistaa aktiivoinnin onnistuneen. Samalla kaiutin siirtyy palautustilaan ja se voidaan yhdistää älypuhelimesi RCA Bluetooth® -sovitin avulla. Avaa laitteen Bluetooth®-asetukset ja valitse **"MH STARSOLO"**.

CMD	TOIMINTO	TOIMINTA
A	Kytke päälle tai pois päältä	Paina ja pidä painettuna
B	Nosta vääristyneen äänen voimakkuutta	Paina nopeasti ja useita kertoja
B	Paina ja pidä painettuna	Siirry seuraavaan kappaleeseen
C	Pienennä vääristyneen äänen voimakkuutta	Paina nopeasti ja useita kertoja
C	Paina ja pidä painettuna	Siirry edelliseen kappaleeseen
D	Äänen vääristäminen	Vaihda 5 eri äänitehosteen välillä painamalla kerran
E	Tilan LED-merkkivalo	Punainen: lataus - sininen: Bluetooth® yhdistetty
F	C-tyyppin latausliitäntä	Liitä C-tyyppin liittimellä varustettu laturi

LATAAMINEN

Lataa mikrofonin akku täyteen ennen käyttöä liittämällä sopiva akkulaturi mikrofonin alaosaan olevaan C-tyyppin liitäntään: punainen LED-merkkivalo syttyy ja vahvistaa, että lataus on käynnistynyt. LED-merkkivalo sammuu, kun lataus on valmis.

VIRTA PÄÄLLE

Paina painiketta noin kolmen sekunnin ajan, LED-valo vilkkuu punaisena ja sinisenä. Samalla mikrofoni siirtyy Bluetooth®-hakutilaan ja se muodostaa automaattisesti pariliitoksen kaiuttimen kanssa.

SPEAKER

TUŞ	İŞLEVİ	İŞLEM
1	Çalma modu değiştirme	Bir hızlı tıklama
2	Sesi aç	Bir hızlı tıklama
2	Sonraki parça	Basılı tutun
3	Aç veya kapat	Basılı tutun - Bir mesaj ile açma/kapama onaylanacaktır
3	Çat/duraklat	Bir hızlı tıklama
4	Sesi kıs	Bir hızlı tıklama
4	Önceki parça	Basılı tutun
5	3,5 mm ses soketi	3,5 mm Jak kablosunu takın
6	TF Hafıza Kartı yuvası	Yuvaya bir TF Kartı takın
7	C Tipi şarj soketi	C tipi konektörle donatılmış bir şarj cihazını bağlayın
8	LED'in durumu	Kırmızı şarj durumu - mavi, Bluetooth®'a bağlı
9	LED	Bir hızlı tıklama

ŞARJ ETME

Speaker'ı kullanmadan önce, arkada bulunan C tipi soketi uygun bir pil şarj cihazına bağlayarak tamamen şarj edin: Şarjın başladığını teyit eden bir kırmızı LED yanacaktır. Şarj tamamlandığında, LED sönecektir.

ÇALIŞTIRMA

25 Free UI simgesi On, off tuşuna yaklaşık üç saniye basın. Aynı zamanda, Speaker Bluetooth® arama moduna geçer ve akıllı telefon ile eşleştirilebilir. Cihazın Bluetooth® ayarlarını açın ve "MH STARSOLO" öğesini seçin.

MİKROFON

TUŞ	İŞLEVİ	İŞLEM
A	Aç veya kapat	Basılı tutun
B	Ses seviyesinin yükseltilmesi	Art arda hızlı basın
B	Basılı tutun	Bir sonraki parçaya geç
C	Ses seviyesinin azaltılması	Art arda hızlı basın
C	Basılı tutun	Önceki parçaya geçiş
D	Ses bozulması	Bir kez basarak sesi 5 farklı efekt arasında değiştirin
E	LED'in durumu	Kırmızı şarj durumu - mavi, Bluetooth®'a bağlı
F	C Tipi şarj soketi	C tipi konektörle donatılmış bir şarj cihazını bağlayın

ŞARJ ETME

Mikrofonu kullanmadan önce, arkada bulunan C tipi soketi uygun bir pil şarj cihazına bağlayarak tamamen şarj edin: Şarjın başladığını teyit eden bir kırmızı LED yanacaktır. Şarj tamamlandığında, LED sönecektir.

ÇALIŞTIRMA

25 Free UI simgesi On, off tuşuna yaklaşık üç saniye basın. Aynı zamanda, mikrofon Bluetooth® arama moduna geçer ve akıllı telefon ile eşleştirilebilir.

GŁOŚNIK

PRZYCISK	FUNKCJA	CZYNNOŚĆ
1	Zmiana trybu odtwarzania	Krótkie kliknięcie
2	Zwiększ głośność	Krótkie kliknięcie
2	Następny utwór	Przytrzymaj wciśnięty
3	Włączenie lub wyłączenie	Przytrzymaj wciśnięty - wyświetli się komunikat potwierdzający włączenie/wyłączenie
3	Odtwarzanie / Zatrzymanie	Krótkie kliknięcie
4	Zmniejsz głośność	Krótkie kliknięcie
4	Poprzedni utwór	Przytrzymaj wciśnięty
5	Gniazdo audio 3,5 mm	Włożyć kabel Jack 3,5 mm
6	Gniazdo karty pamięci TF	Włożyć kartę TF do slotu
7	Gniazdo ładowania typu C	Podłączyć ładowarkę wyposażoną w złącze typu C
8	Dioda LED statusu	Czerwona w trakcie ładowania - niebieska podłączony do Bluetooth®
9	LED	Krótkie kliknięcie

ŁADOWANIE

Przed przystąpieniem do użytkowania całkowicie naładować głośnik, podłączając gniazdo typu C znajdujące się z tyłu do odpowiedniej ładowarki: na potwierdzenie rozpoczęcia ładowania włączy się czerwona dioda led. Led wyłączy się po zakończeniu ładowania.

WŁĄCZENIE

Nacisnąć na około trzy sekundy przycisk, wyświetli się komunikat potwierdzający rozpoczęcie aktywacji. Równocześnie głośnik wejdzie w tryb wyszukiwania Bluetooth® i będzie mógł być połączony ze smartfonem. Otworzyć ustawienia Bluetooth® urządzenia i wybrać "MH STARSOLO".

MIKROFON

PRZYCISK	FUNKCJA	CZYNNOŚĆ
A	Włączenie lub wyłączenie	Przytrzymaj wciśnięty
B	Zwiększ głośność zniekształconego głosu	Naciśnij szybko kilka razy
B	Przytrzymaj wciśnięty	Przejdź do następnego utworu
C	Zmniejsz głośność zniekształconego głosu	Naciśnij szybko kilka razy
C	Przytrzymaj wciśnięty	Przejdź do poprzedniego utworu
D	Zniekształcenie głosu	Przelaczaj się między 5 różnymi efektami głosowymi, naciskając jeden raz
E	Dioda LED statusu	Czerwona w trakcie ładowania - niebieska podłączony do Bluetooth®
F	Gniazdo ładowania typu C	Podłączyć ładowarkę wyposażoną w złącze typu C

ŁADOWANIE

Przed przystąpieniem do użytkowania całkowicie naładować mikrofon, podłączając gniazdo typu C znajdujące się na dole do odpowiedniej ładowarki: na potwierdzenie rozpoczęcia ładowania włączy się czerwona dioda led. Led wyłączy się po zakończeniu ładowania.

WŁĄCZENIE

Nacisnąć na około trzy sekundy przycisk, dioda led będzie migać na czerwono i niebiesko. Równocześnie mikrofon wejdzie w tryb wyszukiwania Bluetooth® i automatycznie połączy się z głośnikiem.

ΠΛΗΚΤΡΟ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1	Αλλαγή τρόπου αναπαραγωγής	Ένα γρήγορο κλικ
2	Αύξηση έντασης	Ένα γρήγορο κλικ
2	Επόμενο τραγούδι	Πατήστε παρατεταμένα
3	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση	Πατήστε παρατεταμένα - ένα μήνυμα θα επιβεβαιώσει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
3	Αναπαραγωγή/παύση	Ένα γρήγορο κλικ
4	Μείωση έντασης	Ένα γρήγορο κλικ
4	Προηγούμενο τραγούδι	Πατήστε παρατεταμένα
5	Υποδοχή καλωδίου ήχου 3,5 mm	Εισαγάγετε το καλώδιο με βύσμα Jack 3,5 mm
6	Υποδοχή κάρτας μνήμης TF	Τοποθετήστε μια κάρτα TF στην υποδοχή
7	Υποδοχή φόρτισης τύπου C	Συνδέστε έναν φορτιστή που διαθέτει βύσμα τύπου C
8	Ενδεικτική λυχνία Led	Κόκκινη σε φόρτιση - μπλε συνδεδεμένο με Bluetooth*
9	LED	Ένα γρήγορο κλικ

ΦΟΡΤΙΣΗ

Επαναφορτίστε πλήρως το ηχείο πριν από τη χρήση, συνδέοντας στην υποδοχή τύπου C στο πίσω μέρος έναν κατάλληλο φορτιστή μπαταρίας: η κόκκινη λυχνία LED θα ανάψει για να επιβεβαιώσει ότι η φόρτιση έχει ξεκινήσει. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η λυχνία LED θα σβήσει.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πατήστε για περίπου 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο, ένα μήνυμα θα επιβεβαιώσει την επιτυχή ενεργοποίηση. Ταυτόχρονα, το ηχείο θα μεταβεί στη λειτουργία αναζήτησης Bluetooth* και μπορεί να συνδεθεί με το smartphone. Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth* της συσκευής και επιλέξτε «MH STARSOLO».

ΠΛΗΚΤΡΟ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ
A	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση	Πατήστε παρατεταμένα
B	Αύξηση έντασης της παραμορφωμένης φωνής	Πατήστε επανειλημμένα γρήγορα
B	Πατήστε παρατεταμένα	Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι
C	Μείωση έντασης της παραμορφωμένης φωνής	Πατήστε επανειλημμένα γρήγορα
C	Πατήστε παρατεταμένα	Μετάβαση στο προηγούμενο τραγούδι
D	Παραμόρφωση φωνής	Αλλαγή φωνής ανάμεσα σε 5 διαφορετικά έφε πατώντας μία φορά
E	Ενδεικτική λυχνία Led	Κόκκινη σε φόρτιση - μπλε συνδεδεμένο με Bluetooth*
F	Υποδοχή φόρτισης τύπου C	Συνδέστε έναν φορτιστή που διαθέτει βύσμα τύπου C

ΦΟΡΤΙΣΗ

Επαναφορτίστε πλήρως το μικρόφωνο πριν από τη χρήση, συνδέοντας στην υποδοχή τύπου C στο πίσω μέρος έναν κατάλληλο φορτιστή μπαταρίας: η κόκκινη λυχνία LED θα ανάψει για να επιβεβαιώσει ότι η φόρτιση έχει ξεκινήσει. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η λυχνία LED θα σβήσει.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πατήστε για περίπου 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο, η λυχνία Led θα αναβοσβήσει σε κόκκινο και μπλε χρώμα. Ταυτόχρονα, το μικρόφωνο θα μεταβεί στη λειτουργία αναζήτησης Bluetooth* και θα συνδεθεί αυτόματα με το ηχείο.

REPRODUKTOR

TLAČÍTKO	FUNKCE	AKCE
1	Změna způsobu přehrávání	Rychlé stisknutí
2	Zvýšení hlasitosti	Rychlé stisknutí
2	Následující skladba	Podržení
3	Zapnutí nebo vypnutí	Podržení - zapnutí/vypnutí potvrdí hlášení
3	Přehrávání/pozastavení	Rychlé stisknutí
4	Snížení hlasitosti	Rychlé stisknutí
4	Předchozí skladba	Podržení
5	Konektor audio 3,5 mm	Připojte kabel s koncovkou jack 3,5 mm
6	Pozice pro paměťovou kartu TF	Vložte kartu TF do pozice
7	Nabíjecí port Type-C	Připojte nabíječku baterii vybavenou konektorem Type-C
8	LED stavu	Červená během nabíjení - modrá během připojení Bluetooth®
9	LED	Rychlé stisknutí

NABÍJENÍ

Před prvním použitím reproduktor zcela nabijte zapojením kabelu do konektoru Type-C na zadní straně a do vhodné nabíječky; probíhající nabíjení potvrdí rozsvícení červené LED. Po dokončení nabíjení LED zhasne.

ZAPNUTÍ

Podržte na cca tři sekundy tlačítko, probíhající aktivaci potvrdí hlášení. Zároveň reproduktor přejde do režimu vyhledávání Bluetooth® a lze jej spárovat s chytrým telefonem. Otevřete nastavení Bluetooth® zařízení a vyberte položku „MH STARSOLO”.

MIKROFON

TLAČÍTKO	FUNKCE	AKCE
A	Zapnutí nebo vypnutí	Podržení
B	Zvýšení hlasitosti zkresleného hlasu	Rychlé opakované stisknutí
B	Podržení	Přechod na následující skladbu
C	Snížení hlasitosti zkresleného hlasu	Rychlé opakované stisknutí
C	Podržení	Přechod na předchozí skladbu
D	Zkreslení hlasu	Opakovaným stisknutím výběr mezi pěti druhy hlasových efektů
E	LED stavu	Červená během nabíjení - modrá během připojení Bluetooth®
F	Nabíjecí port Type-C	Připojte nabíječku baterii vybavenou konektorem Type-C

NABÍJENÍ

Před prvním použitím mikrofon zcela nabijte zapojením kabelu do konektoru Type-C na spodní straně a do vhodné nabíječky; probíhající nabíjení potvrdí rozsvícení červené LED. Po dokončení nabíjení LED zhasne.

ZAPNUTÍ

Podržte na cca tři sekundy tlačítko, LED začne blikat červeně a modře. Zároveň mikrofon přejde do režimu vyhledávání Bluetooth® a automaticky se spáruje s reproduktorem.

REPRODUKTOR

TLAČIDLO	FUNKCIA	ČINNOSŤ
1	Zmena režimu reprodukcie	Rýchle kliknutie
2	Zvýšenie hlasitosti	Rýchle kliknutie
2	Nasledujúca skladba	Podržte stlačené
3	Zapnutie alebo vypnutie	Podržte stlačené - hlásenie potvrdí zapnutie/vypnutie
3	Play/Pauza	Rýchle kliknutie
4	Zníženie hlasitosti	Rýchle kliknutie
4	Predchádzajúca skladba	Podržte stlačené
5	Audio zástrčka 3,5 mm	Vložte kábel Jack 3,5 mm
6	Miesto na vloženie pamäťovej karty TF	Vložte kartu TF do slotu
7	Vstup na nabíjačku typu C	Zapojte nabíjačku s konektorom typu C
8	LED indikátor stavu	Červená: nabíjanie - modrá: pripojené cez Bluetooth*
9	LED	Rýchle kliknutie

NABÍJANIE

Pred použitím reproduktora úplne nabite. Do vstupu typu C umiestneného v zadnej časti zariadenia zapojte nabíjačku. Po začatí nabíjania zasvieti červená LED. Po ukončení nabíjania LED zhasne.

ZAPNUTIE

Stlačte a na približne tri sekundy podržte vypínač. Zapnutie reproduktora bude signalizovať príslušné hlásenie. Reprodukcia prejde do režimu vyhľadávania zariadení s funkciou Bluetooth® a bude ho možné prepojiť so smartfónom. Otvorte nastavenia Bluetooth® a vyberte "MH STARSOLO".

MIKROFÓN

TLAČIDLO	FUNKCIA	ČINNOSŤ
A	Zapnutie alebo vypnutie	Podržte stlačené
B	Zvýšenie hlasitosti meniča hlasu	Opakovane rýchlo stláčajte
B	Stlačené	Prechod na nasledujúcu skladbu
C	Zníženie hlasitosti meniča hlasu	Opakovane rýchlo stláčajte
C	Stlačené	Prechod na predchádzajúcu skladbu
D	Menič hlasu	Jedným stlačením možno vybrať z 5 rôznych efektov hlasu
E	LED indikátor stavu	Červená: nabíjanie - modrá: pripojené cez Bluetooth*
F	Vstup na nabíjačku typu C	Zapojte nabíjačku s konektorom typu C

NABÍJANIE

Pred použitím mikrofónu úplne nabite. Do vstupu typu C umiestneného v spodnej časti zariadenia zapojte nabíjačku. Po začatí nabíjania zasvieti červená LED. Po ukončení nabíjania LED zhasne.

ZAPNUTIE

Stlačte a na približne tri sekundy podržte vypínač. LED bude blikať červenou a modrou farbou. Mikrofón prejde do režimu vyhľadávania zariadení s funkciou Bluetooth® a automaticky sa spája s reproduktorom.

A HANGSZÓRÓ

GOMB	FUNKCIÓI	MŰVELET
1	Váltás visszajátszás módra	Nyomja meg egyszer gyorsan
2	Hangerő növelése	Nyomja meg egyszer gyorsan
2	Következő zeneszám	Nyomja meg és tartsa lenyomva
3	Be- vagy kikapcsolás	Nyomja meg és tartsa lenyomva - egy üzenet megerősíti a be-/kikapcsolást
3	Lejátszás/szüneteltetés	Nyomja meg egyszer gyorsan
4	Halkítás	Nyomja meg egyszer gyorsan
4	Előző zeneszám	Nyomja meg és tartsa lenyomva
5	3,5 mm-es audiocsatlakozó	Dugja be a 3,5 mm-es Jack kábelt
6	TF memóriakártya-nyílás	Helyezzen be egy TF kártyát a nyílásba
7	C típusú töltőaljzat	Csatlakoztasson egy C típusú csatlakozóval rendelkező töltőt
8	LED-kijelző	Piros: töltés - kék: Bluetooth®-hoz csatlakoztatva
9	LED	Nyomja meg egyszer gyorsan

TÖLTÉS

Használat előtt teljesen töltse fel a hangszórót: csatlakoztassa a hátoldalon található Type-C aljzatot egy megfelelő akkumulátortöltőhöz. Ekkor egy piros LED világítani kezd, ami jelzi, hogy a töltés megkezdődött. A töltés befejeződését követően a piros LED kialszik.

BEKAPCSOLÁS

Nyomja meg a gombot körülbelül három másodpercig, egy üzenet megerősíti a sikeres aktiválást. Ugyanakkor a hangszóró visszaállítási módba vált, és RCA Bluetooth®-on keresztül párosítható az Ön okostelefonjával. Nyissa meg az eszköz Bluetooth®-beállításait, majd válassza az „MH STARSOLO” lehetőséget.

MIKROFON

GOMB	FUNKCIÓI	MŰVELET
A	Be- vagy kikapcsolás	Nyomja meg és tartsa lenyomva
B	A torzított hangerő növelése	Nyomja meg gyorsan és ismételtlen
B	Nyomja meg és tartsa lenyomva	Tovább a következő zeneszámmra
C	A torzított hangerő csökkenése	Nyomja meg gyorsan és ismételtlen
C	Nyomja meg és tartsa lenyomva	Tovább az előző zeneszámmra
D	Hangtorzítás	Váltás 5 különböző hangeffektus között egyszeri megnyomással
E	LED-kijelző	Piros: töltés - kék: Bluetooth®-hoz csatlakoztatva
F	C típusú töltőaljzat	Csatlakoztasson egy C típusú csatlakozóval rendelkező töltőt

TÖLTÉS

Használat előtt teljesen töltse fel a mikrofont: csatlakoztassa az alján található Type-C aljzatot egy megfelelő akkumulátortöltőhöz: a piros LED világítani kezd, ami jelzi, hogy a töltés megkezdődött. A töltés befejeződését követően a piros LED kialszik.

BEKAPCSOLÁS

Nyomja meg a gombot körülbelül három másodpercig, a LED pirosan és kéken villogni kezd. Ezzel egyidejűleg a mikrofon Bluetooth® keresési módba lép, és automatikusan párosodik a hangszóróval.

الزر	وظيفة سماعة ميكروفون الصوت	الإجراء
1	تغيير طريقة التشغيل	نقرة واحدة سريعة
2	رفع مستوى الصوت	نقرة واحدة سريعة
2	المقطع الموسيقي التالي	الصعوط والاستمرار في الصعوط
3	تشغيل أو إيقاف	الصعوط والاستمرار في الصعوط - ستصدر رسالة لتأكيد التشغيل/الإيقاف
3	تشغيل/إيقاف مؤقت	نقرة واحدة سريعة
4	خفض مستوى الصوت	نقرة واحدة سريعة
4	المقطع الموسيقي السابق	الصعوط والاستمرار في الصعوط
5	مقياس صوت 3.5 ملم	أدخل كابل طرف التوصيل 3.5 ملم
6	TF مكان بطاقة ذاكرة التحرير	في فتحة البطاقات TF أدخل بطاقة ذاكرة تحرير
7	Type-C مقبس شحن من النوع	Type-C قم بتوصيل شاحن بطاريات مزود بطرف توصيل من النوع
8	الحالة التشغيلية LED لمبة	حمراء اللون أثناء الشحن - رقائق اللون عند الاتصال بالبلوتوث
9	LED	نقرة واحدة سريعة

الزر	وظيفة الميكروفون	الإجراء
A	تشغيل أو إيقاف	الضغط والاستمرار في الضغط
B	رفع مستوى الصوت المشوش	الضغط بسرعة وبشكل متكرر
B	الضغط والاستمرار في الضغط	الانتقال إلى المقطع الموسيقي التالي
C	خفض مستوى الصوت المشوش	الضغط بسرعة وبشكل متكرر
C	الضغط والاستمرار في الضغط	العودة إلى المقطع الموسيقي السابق
D	تشوش الصوت	الانتقال بين 5 تأثيرات صوتية مختلفة للصوت بالضغط مرة واحدة على هذا الزر
E	الحالة التشغيلية LED لمبة	حمراء اللون أثناء الشحن - رقائق اللون عند الاتصال بالبلوتوث
F	Type-C مقبس شحن من النوع	Type-C قم بتوصيل شاحن بطاريات مزود بطرف توصيل من النوع

إعادة الشحن

Type-C اشحن سماعة ميكروفون الصوت بالكامل قبل استخدامها عبر توصيل المقبس من النوع التنبيه حمراء اللون لتأكيد بدء عملية LED الموجود في الجزء الخلفي بشاحن بطاريات ملانم: ستوقد لمبة التنبيه عند اكتمال عملية الشحن. LED الشحن. ستطفئ لمبة

إعادة الشحن

Type-C اشحن الميكروفون بالكامل قبل استخدامها عبر توصيل المقبس من النوع التنبيه حمراء اللون لتأكيد بدء عملية الشحن LED الموجود في الجزء الخلفي بشاحن بطاريات ملانم: ستوقد لمبة التنبيه عند اكتمال عملية الشحن LED. ستطفئ لمبة

التشغيل

، وستصدر رسالة تؤكد إتمام عملية التفعيل. ستدخل سماعة ميكروفون ٥ اضغط لمدة ثلاث ثوان تقريباً على أيقونة زر الصوت في نفس الوقت في وضع البحث عن البلوتوث® ويمكن إقرانها حينها بالهاتف الذكي. "MH STARSOLO" افتح إعدادات ضبط بلوتوث الهاتف واختر

التشغيل

LED اضغط لمدة ثلاث ثوان تقريباً على أيقونة زر® وستومض لمبة التنبيه باللونين الأحمر والأزرق. سيدخل الميكروفون في نفس الوقت في وضع البحث عن البلوتوث® حيث سيقترب الميكروفون حينها تلقائياً بسماعة ميكروفون الصوت

POGA	FUNKCIJA	DARBĪBA
1	Mainīt atskaņošanas režīmu	Ātri nospiediet vienu reizi
2	Skaļuma palielināšana	Ātri nospiediet vienu reizi
2	Nākamais ieraksts	Nospiediet un turiet nospiestu
3	Ieslēgšana vai izslēgšana	Nospiediet un turiet - ziņojums apstiprinās ieslēgšanu/izslēgšanu
3	Atskaņošana/pauze	Ātri nospiediet vienu reizi
4	Skaļuma samazināšana	Ātri nospiediet vienu reizi
4	Iepriekšējais ieraksts	Nospiediet un turiet nospiestu
5	3,5 mm audio ligzda	Ievietojiet 3,5 mm ligzdas kabeli
6	TF atmiņas kartes slots	Ievietojiet slotā TF karti
7	C tipa uzlādes ligzda	Pievienojiet lādētāju, kas aprīkots ar C tipa savienotāju
8	LED statusa indikators	Sarkans uzlāde - zils savienots ar Bluetooth®
9	LED	Ātri nospiediet vienu reizi

UZLĀDE

Pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet skaļruni, pievienojot C tipa ligzdu aiz mugurē piemērotam akumulatora lādētājam: iedegsies sarkanā gaismas diode, kas liecina, ka uzlāde ir sākusies. Gaismas diode izslēgsies, kad uzlāde būs pabeigta.

IESLĒGŠANA

Nospiediet un turiet apmēram trīs sekundes pogu, ziņojums apstiprinās veiksmīgu aktivizāciju. Tajā pašā laikā skaļrunis pāries atpūšanas režīmā un RCA Bluetooth®, un to var savienot pāri ar viedtālruni. Atveriet ierīces Bluetooth® iestatījumus un atlasiet "MH STARSOLO".

POGA	FUNKCIJA	DARBĪBA
A	Ieslēgšana vai izslēgšana	Nospiediet un turiet nospiestu
B	Palielināt un uzlabot balss skaļumu	Nospiediet atkārtoti
B	Nospiediet un turiet nospiestu	Nākamais ieraksts
C	Samazināt un uzlabot balss skaļumu	Nospiediet atkārtoti
C	Nospiediet un turiet nospiestu	Pāriet uz iepriekšējo ierakstu
D	Balss ieraksta novirzes	Pārslēdzieties starp 5 (pieciem) dažādiem balss efektiem, nospiežot vien reizi
E	LED statusa indikators	Sarkans uzlāde - zils savienots ar Bluetooth®
F	C tipa uzlādes ligzda	Pievienojiet lādētāju, kas aprīkots ar C tipa savienotāju

UZLĀDE

Pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet mikrofonu, pievienojot C tipa ligzdu apakšā piemērotam akumulatora lādētājam: iedegsies sarkanā gaismas diode, kas liecina, ka uzlāde ir sākusies. Gaismas diode izslēgsies, kad uzlāde būs pabeigta.

IESLĒGŠANA

Nospiediet un turiet apmēram trīs sekundes taustiņu, LED mirgos sarkanā un zilā krāsā. Tajā pašā laikā mikrofons pāries Bluetooth® meklēšanas režīmā un automātiski tiks savienots pāri ar skaļruni.

GARSIKALBIS

MYGTUKAS	FUNKCIJA	VEIKSMAS
1	Atkūrimo režimo keitimas	Greitai spustelēkite vieną kartā
2	Pagarsināms	Greitai spustelēkite vieną kartā
2	Kitas takelis	Nuspauskite ir laikykite
3	Išjungimas arba išejums	Nuspauskite ir laikykite - prašēšanas patvērēns išejuma / išejuma
3	Grojiāms / pauzē	Greitai spustelēkite vienā kartā
4	Patēlināms	Greitai spustelēkite vienā kartā
4	Ankstēns takelis	Nuspauskite ir laikykite
5	3,5 mm garso lēdas	Ikiēkite 3,5 mm jungties laidā
6	TF atminties kortelēs lēdas	Ikiēkite TF kortelē j lēdā
7	C tipa iēkrovis lēdas	Priējunkte iēkrovikl j su C tipa jungtimi
8	Būsenos ēviesos diēdos	Raudona „iēkraunama” - mēlyna „priējungta priē Bluetooth®”
9	LED	Greitai spustelēkite vienā kartā

IēKROVIMAS

Priēš naudodami, pilnai iēkraukite garsiakalb j, gale esant j C tipa lēdā priējunddami priē tinkamo akumulatoriāus iēkroviklio: uēsidēgs raudonas ēviesos diēdos, patvērēndamas, kad iēkrovimas prasēdējo. ēviesos diēdos iēšjungs iēkrovimui pasibaēgs.

IēJUNGIMAS

Spauskite mygtukā maēdaēg tris sekundes, praneēšanas patvērēns sēkmingā suaktyvinimā. Tuo paēiu metu, garsiakalbis pērēis j atkūrēmo rēžimā ir „RCA Bluetooth®” - bus galēma susēti su jūē iēmanējoju telefonu. Atidarykite iērenginio „Bluetooth®” nustatēmus ir pasērinkite „MH STARSOLO”.

MIKROFONAS

MYGTUKAS	FUNKCIJA	VEIKSMAS
A	Iējungimas arba iējungs	Nuspauskite ir laikykite
B	Pagarsinti iēkraēptā balsā	Greitai spauskite kelis kartus
B	Nuspauskite ir laikykite	Pērēiti priē kito takelio
C	Patēlinti iēkraēptā balsā	Greitai spauskite kelis kartus
C	Nuspauskite ir laikykite	Pērēiti priē ankstēsnio takelio
D	Balso iēkraēpēmas	Paspauēdami vienā kartā pērējunkte tarp ē skērtēngu balso efektē
E	Būsenos ēviesos diēdos	Raudona „iēkraunama” - mēlyna „priējungta priē Bluetooth®”
F	C tipa iēkrovis lēdas	Priējunkte iēkrovikl j su C tipa jungtimi

IēKROVIMAS

Priēš naudodami, pilnai iēkraukite mikrofonā, apaēioje esant j C tipa lēdā priējunddami priē tinkamo akumulatoriāus iēkroviklio: uēsidēgs raudonas ēviesos diēdos, patvērēndamas, kad iēkrovimas prasēdējo. ēviesos diēdos iēšjungs iēkrovimui pasibaēgs.

IēJUNGIMAS

Spauskite mygtukā apie tris sekundes, ēviesos diēdos mirksēs raudona ir mēlyna spalva. Tuo paēiu metu, mikrofonas pērēis j „Bluetooth®” paieēkos rēžimā ir bus automatiēškai susētas su garsiakalbiu.

ВГ РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

НХЕ10

БУТОН	ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ
1	Промяна на режима на възпроизвеждане	Натиснете бързо веднъж
2	Увеличаване на силата на звука	Натиснете бързо веднъж
2	Следваща песен	Натиснете и задръжте
3	Включване или изключване	Натиснете и задръжте - включването/изключването ще бъде потвърдено със съобщение
3	Възпроизвеждане/пауза	Натиснете бързо веднъж
4	Намаляване на силата на звука	Натиснете бързо веднъж
4	Предишна песен	Натиснете и задръжте
5	Аудио жак 3,5 мм	Поставете кабела с жак 3,5 мм
6	Слот за TF карта памет	Поставете TF карта в слота
7	Порт за зареждане Type-C	Свържете зарядно устройство, оборудвано с конектор Type-C
8	Светодиод за състояние	Червено за зареждане - синьо при установено свързване с Bluetooth®
9	LED	Натиснете бързо веднъж

ЗАРЕЖДАНЕ

Заредете напълно високоговорителя преди употреба, като свържете порта Type-C на задната страна към подходящо зарядно устройство за батерии: червеният светодиод ще светне, за да потвърди, че зареждането е започнало. Светодиодът ще се изключи, когато зареждането приключи.

ВКЛЮЧВАНЕ

Натиснете бутона за около три секунди. Успешното активиране ще бъде потвърдено със съобщение. В същото време високоговорителят ще премине в режим на възстановяване и RCA Bluetooth® и ще може да бъде сдвоен със смартфона ви. Отворете Bluetooth® настройките на устройството и изберете «MH STARSOLO».

МИКРОФОН

БУТОН	ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ
A	Включване или изключване	Натиснете и задръжте
B	Увеличете силата на звука на изкривения глас	Натиснете бързо и многократно
B	Натиснете и задръжте	Отиване към следваща песен
C	Намаляете силата на звука на изкривения глас	Натиснете бързо и многократно
C	Натиснете и задръжте	Отиване към предишна песен
D	Изкривяване на гласа	Превключвайте 5-те различни гласови ефекта с еднократно натискане
E	Светодиод за състояние	Червено за зареждане - синьо при установено свързване с Bluetooth®
F	Порт за зареждане Type-C	Свържете зарядно устройство, оборудвано с конектор Type-C

ЗАРЕЖДАНЕ

Заредете напълно микрофона преди употреба, като свържете порта Type-C на дъното към подходящо зарядно устройство за батерии. Червеният светодиод ще светне, за да потвърди, че зареждането е започнало. Светодиодът ще се изключи, когато зареждането приключи.

ВКЛЮЧВАНЕ

Натиснете бутона за около три секунди. Светодиодът ще започне да мига в червено и синьо. В същото време микрофонът ще премине в режим на търсене чрез Bluetooth® и автоматично ще се сдвои с високоговорителя.

ZVOČNIK

TIPKA	FUNKCIJA	DEJANJE
1	Spremeni način predvajanja	Enkrat pritisnite hitro
2	Povečaj glasnosti	Enkrat pritisnite hitro
2	Naslednja skladba	Pritisnite in zadržite
3	Vklopi ali izklopi	Pritisnite in zadržite - sporočilo bo potrdilo vklop/izklop
3	Predvajaj/Začasno ustavi	Enkrat pritisnite hitro
4	Znižaj glasnost	Enkrat pritisnite hitro
4	Prejšnja skladba	Pritisnite in zadržite
5	3,5-mm avdio vtič	Vstavite 3,5-mm kabel z vtičem
6	Reža za pomnilniško kartico TF	Vstavite kartico TF v režo
7	Vhod za polnjenje tipa C	Priključite polnilnik s priključkom tipa C
8	LED-dioda stanja	Rdeča pomeni polnjenje - modra pomeni, da je vzpostavljena povezava z Bluetoothom
9	LED	Enkrat pritisnite hitro

POLNLENJE

Pred uporabo zvočnik popolnoma napolnite tako, da vtič tipa C na zadnji strani priključite na ustrezen polnilnik baterij: rdeča LED-lučka bo zasvetila, kar potrdi začetek polnjenja. LED-lučka se bo izklopila, ko bo polnjenje zaključeno.

VKLOP

Pritisnite gumb in ga zadržite približno tri sekunde, sporočilo bo potrdilo uspešno aktivacijo. Hkrati bo zvočnik prešel v način za obnovev in v povezavo RCA Bluetooth® ter ga bo mogoče povezati s pametnim telefonom. Odprite nastavitve funkcije Bluetooth® naprave in izberite »MH STARSOLO«.

MIKROFON

TIPKA	FUNKCIJA	DEJANJE
A	Vklopi ali izklopi	Pritisnite in zadržite
B	Povečajte glasnost popačenega glasu	Hitro in večkrat pritisnite
B	Pritisnite in zadržite	Pojdi na naslednjo skladbo
C	Zmanjšajte glasnost popačenega glasu	Hitro in večkrat pritisnite
C	Pritisnite in zadržite	Pojdi na prejšnjo skladbo
D	Popačenje glasu	Z enim pritiskom preklapljaite med 5 različnimi glasovnimi učinki
E	LED-dioda stanja	Rdeča pomeni polnjenje - modra pomeni, da je vzpostavljena povezava z Bluetoothom
F	Vhod za polnjenje tipa C	Priključite polnilnik s priključkom tipa C

POLNLENJE

Pred uporabo mikrofona popolnoma napolnite tako, da vtič tipa C na spodnji strani priključite na ustrezen polnilnik baterij: rdeča LED-lučka bo zasvetila, kar potrdi začetek polnjenja. LED-lučka se bo izklopila, ko bo polnjenje zaključeno.

VKLOP

Pritisnite tipko in jo zadržite približno tri sekunde, LED-lučka bo utrpala rdečo in modro. Hkrati bo mikrofona preklapljal v način iskanja Bluetooth® in se samodejno seznanil z zvočnikom.

Battery manufacturer name and complete address

Battery manufacturer e-mail address

Battery CODE

Battery BATCH NUMBER



UK
CA CE

SBS spa - Via Circonvallazione s/n
28010 Miasino (No) - Italy

sbsmobile.com

customercare@sbsmobile.com

Made in China

Printed in China