

UK INFORMATION FOR SAFE USAGE OF THE PRODUCT

Always keep and follow the instructions given to ensure the safe use of the product and other connectable devices. Use the product and its accessories only for their intended use and in compliance with the declared electrical characteristics and in indoor/protected environments to avoid serious dangers. Keep away from heat, direct sunlight, humidity and liquids. Only use the cables provided with the purchased product. The product must not be used by children or persons unable to understand any potential danger. Do not leave the product charging or connected to the mains for prolonged periods when it is not in use or if a fault is suspected. Do not drop, crush, cut or handle the product roughly to avoid dangerous situations. Never disassemble the product or attempt to repair it in the event of a defect. If the product leaks fluids, avoid contact with skin or eyes; if contact occurs, immediately wash the affected area with water and consult a doctor. Do not leave packaging materials unattended, especially storage bags which are a potentially dangerous toy for children (choking, swallowing, etc.) Avoid using the device in proximity to electro-medical devices (e.g. pacemakers). Contact the SBS customer service department if you have any doubts regarding the operation, safety or connection method of the product.

Maintenance and cleaning

The product does not require maintenance and should only be cleaned with a clean and soft cloth without using aggressive agents or chemical products to avoid damage to the product.

Commissioning

It is advisable to fully charge the Power Bank before each use.

Make sure the current values of the device correspond to the current values indicated on the Power Bank output.

INFORMATION FOR THE CORRECT DISPOSAL OF APPLIANCE AND ITS NON-REMOVABLE INCORPORATED BATTERY (Implementation of the WEEE Directives 2012/19 / EU and 2006/66 and subsequent amendments).

The crossed bin symbol on the appliance / package indicates that the product which has come to the end of its useful life, and its INTEGRATED AND NON-REPLACEABLE battery, must be collected separately from other waste to allow proper treatment and recycling. It is forbidden to dispose of electrical and electronic equipment as municipal waste; such equipment is subject to separate collection or can be returned to the retail distributor in case of purchasing new equipment of the same type. The prohibited disposal of such equipment or its parts can damage health and the environment due to the presence of hazardous substances and is sanctioned in accordance with current legislation.

F INFORMATIONS POUR UNE UTILISATION DU PRODUIT EN TOUTE SÉCURITÉ

Conservet et suivre toujours scrupuleusement les instructions données pour vous assurer une utilisation en toute sécurité du produit et des autres dispositifs reliés. Utilisez le produit et ses accessoires seulement aux fins prévues et dans le respect des caractéristiques électriques déclarées et dans des milieux protégés pour éviter de sérieux dangers. Tenir hors de portée des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité et des liquides. Utiliser exclusivement les câbles de branchement fournis avec le produit acheté. Le produit ne doit pas être utilisé par les enfants ou les personnes qui ne sont pas en mesure d'en comprendre l'éventuel danger. Ne pas laisser le produit en charge prolongée ou branché au réseau lorsque vous ne l'utilisez pas ou au cas où vous suspecteriez une défaillance. Ne pas faire tomber, ne pas écraser, ne pas couper ou manipuler le produit brutalement pour éviter toute situation dangereuse. Ne jamais démonter le produit ou ne jamais essayer de le réparer en cas de défaut. Éviter le contact avec les yeux et la peau en cas de perte de liquides provenant du produit ; laver immédiatement dans tous les cas avec de l'eau la zone intéressée et consulter un médecin. Ne pas laisser à portée de main le matériel d'emballage, spécialement les sacs de protection qui pourraient se transformer en un jouet dangereux pour enfants (étouffement, ingestion, etc.). Éviter d'utiliser l'appareil à proximité d'appareils électromédicaux (ex. pacemaker). S'adresser au service d'assistance clients SBS en cas de doute concernant le fonctionnement, la sécurité ou les modalités de branchement du produit.

Entretien et nettoyage

Le produit n'a pas besoin d'entretien et peut être nettoyé juste avec un tissu humide et doux sans utiliser d'agents agressifs ou de produits chimiques pour éviter les dommages.

Mise en service

Avant toute utilisation, il est conseillé de charger complètement le powerbank. Assurez-vous que les valeurs de courant de l'appareil correspondent aux valeurs de courant indiquées sur la sortie du powerbank.

INFORMATIONS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DE L'APPAREIL ET DES BATTERIES INCORPORÉES NON AMOVIBLES (mise en œuvre des directives DEEE 2012/19/UE et 2006/66 et leurs modifications successives).

The logo of the poudbelle barrée figurant sur l'appareil/emballage indique que le produit et sa batterie intégrée et non amovible doivent être traités séparément des autres déchets afin de permettre un traitement et un recyclage appropriés. Il est interdit d'éliminer les déchets d'équipement électriques et électroniques avec les ordures ménagères ; ceux-ci sont soumis à une collecte séparée ou peuvent être remis au détaillant en cas d'achat d'un nouvel appareil du même type. L'élimination abusive de l'équipement ou de ses éléments peut nuire à l'environnement et à la santé en raison de la présence de substances dangereuses et est sanctionnée conformément à la législation en vigueur.

NL INFORMATIE VOOR EEN VEILIG GEBRUIK VAN HET PRODUCT

Bewaar en volg altijd strikt de aangegeven instructies om een veilig gebruik van het product en andere koppelbare apparaten te garanderen. Gebruik het product en accessoires alleen voor het beoogde gebruik en in overeenstemming met de aangegeven elektrische eigenschappen en in gesloten / beschermde ruimten om ernstige gevaren te voorkomen. Verwijderd houden van warmte, direct zonlicht, vocht en vloeistoffen. Gebruik alleen de verbindingskabels die bij het gekochte product meegeleverd zijn. Het product mag niet worden gebruikt door kinderen of personen die een gevaar niet goed kunnen inschatten. Laat het product niet langdurig opladen of op het elektriciteitsnet aangesloten zijn wanneer het niet in gebruik is of in het geval van een defect. Het product niet laten vallen, pletten, snijden of grof hanteren om gevaarlijke situaties te voorkomen. Demonteer het product nooit en probeer het niet te repareren in het geval van een defect. Vermijd contact met de huid of ogen in geval van verlies van vloeistoffen uit het product: Was het betreffende gedeelte in ieder geval onmiddellijk met water en raadpleeg een arts. Laat het verpakkingsmateriaal niet onbeheerd achter, voor de opbergzakken die voor kinderen gevaarlijk speelgoed kunnen worden (verstikking, slikken, enz.). Gebruik het apparaat niet in de buurt van elektro medische apparaten (zoals pacemakers). Neem contact op met de klantendienst van SBS als u twijfelt over de werking, veiligheid of verbindingsmethode van het product.

Onderhoud en reiniging

Het product vereist geen onderhoud en mag alleen worden schoongemaakt met een schone en zachte doek, zonder gebruik van agressieve middelen of chemicaliën om schade aan het product te voorkomen.

Ingebruikname

Voor elk gebruik is het raadzaam om de Power Bank volledig op te laden. Zorg ervoor dat de stroomwaarden van het apparaat overeenkomen met de stroomwaarden die zijn aangegeven op het uiteinde van de Power Bank. INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWIJDERING VAN HET AFGEDEAKTE APPARAAT EN INGEBOUWDE NIET VERWIJDERBARE BATTERIJEN (Toepassing van de AEEA richtlijnen 2012/19 / EU en 2006/66 en latere wijzigingen).

Het symbool met de gekruiste afvalbak op het apparaat / verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn bruikbare levensduur en de eventuele INGEBOUWDE EN NIET-VERVANGBARE batterij apart van ander afval ingezameld moet worden om een juiste verwerking en recycling mogelijk te maken. Het is verboden afgedankte elektrische en elektronische apparatuur als huishoudelijk afval te verwijderen; ze zijn onderworpen aan gescheiden inzameling of kunnen worden getrouneerd bij de detailhandelaar als u een nieuw apparaat van hetzelfde type koopt. Ongeoorloofde verwijdering van de apparatuur of de onderdelen ervan kan het milieu en de gezondheid schaden als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en wordt gesanctioneerd in overeenstemming met de huidige wetgeving.

IT INFORMAZIONI PER L'USO SICURO DEL PRODOTTO

Conservare e seguire sempre e scrupolosamente le istruzioni indicate per assicurare l'uso sicuro del prodotto e degli altri dispositivi collegabili. Utilizzare il prodotto e i suoi accessori solo per l'uso previsto e nel rispetto delle caratteristiche elettriche dichiarate e in ambienti chiusi/proteetti per evitare seri pericoli. Tenere lontano da fonti di calore, luce solare diretta, umidità e liquidi. Utilizzare solo i cavi di collegamento forniti con il prodotto acquistato. Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini o da persone non in grado di comprendere l'eventuale pericolosità. Non lasciare il prodotto in carica prolungata o collegato alla rete quando non è in uso o nel caso di sospetto guasto. Non far cadere, schiacciare, tagliare o maneggiare grossolanamente il prodotto per evitare situazioni pericolose. Non smontare mai il prodotto o tentare di ripararlo in caso di difettosità. Evitare di entrare in contatto con pelle o occhi in caso di perdita di liquidi dal prodotto; in ogni caso lavare immediatamente con acqua l'area interessata e consultare un medico. Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio specialmente i sacchetti di custodia che potrebbero trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini (soffocamento, ingerimento, ecc.). Evitare di usare il dispositivo in prossimità di apparecchi elettromedicali (es. pacemaker). Rivolgersi al servizio assistenza clienti SBS in caso di dubbi relativi a funzionamento, sicurezza o modalità di collegamento del prodotto.

Manutenzione e pulizia

Il prodotto non necessita di manutenzione e può essere pulito solo con un panno pulito e morbido senza utilizzare agenti aggressivi o prodotti chimici per evitare danni al prodotto.

Messa in servizio

Prima di ogni utilizzo è consigliabile caricare completamente il Power Bank. Assicurarsi che i valori di corrente del dispositivo corrispondano ai valori di corrente indicati sull'uscita del Power Bank.

INFORMAZIONI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO E DELLE BATTERIE INCORPORATE NON REMOVIBILI (Attuazione delle Direttive RAEE 2012/19/UE e 2006/66 e succ. modifichile).

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura / confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile e la sua eventuale batteria INTEGRATA E NON SOSTITUIBILE, devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti per permettere un adeguato trattamento e riciclo. È vietato smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come rifiuti urbani; essi sono soggetti a raccolta differenziata o possono essere riconsegnati al distributore al dettaglio in caso di acquisto di una nuova apparecchiatura dello stesso tipo. Lo smaltimento abusivo dell'apparecchiatura o di sue parti può danneggiare l'ambiente e la salute a causa della presenza di sostanze pericolose ed è sanzionato ai sensi della corrente normativa.

P INFORMAÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA DO PRODUTO

Conservar e seguir sempre escrupulosamente as instruções indicadas para assegurar uma utilização segura do produto e dos restantes dispositivos conectáveis. Utilizar o produto e os seus acessórios apenas para o uso previsto e respeitando as características elétricas declaradas e em ambientes fechados/protegidos para evitar perigos sérios. Manter afastado de fontes de calor, luz solar direta, humidade e líquidos. Utilizar unicamente os cabos de conexão fornecidos com o produto adquirido. O produto não deve ser utilizado por crianças ou pessoas que não se encontrem capacitadas para compreender eventuais perigos. Não deixar o produto em modo de carga durante períodos de tempo prolongados, ou conectado à rede quando não estiver a ser utilizado, ou em caso de suspeita de que esteja danificado. Não deixar cair, esmagar, cortar ou manusear de forma grosseira o produto, para evitar situações perigosas. Nunca desmontar ou tentar reparar o produto em caso de funcionamento defeituoso. Em caso de fuga de líquidos do produto, evitar o contato destes com a pele ou os olhos. Não deixar os materiais de embalagem desatendidos, especialmente os sacos de plástico que poderiam transformar-se num brinquedo perigoso para as crianças (asfixia, ingestão, etc.). Evitar utilizar o dispositivo na proximidade de aparelhos médicos eletrônicos (ex. Pacemaker). Em caso de dúvidas relativas ao funcionamento, segurança ou modalidades de conexão do produto, dirigir-se ao serviço de atenção a clientes de SBS.

Manutenção e limpeza

O produto não necessita manutenção e pode limpar-se apenas com um pano limpo e macio sem utilizar agentes agressivos ou produtos químicos para evitar danos ao produto.

Utilização

É aconselhável carregar completamente o Powerbank antes de cada utilização. Certifique-se que os valores de corrente do dispositivo correspondem aos valores de corrente indicados na ranhura de saída do Power Bank.

INFORMAÇÃO PARA O CORRETO DESCARTE DO APARELHO E DAS BATERIAS NÃO REMOVÍVEIS INCORPORADAS (Atualização das Diretivas RAEE 2012/19/UE e 2006/66 e suc. modificações).

O símbolo do contêntor com uma cruz colocado sobre o aparelho/ embalagem indica que o produto e a sua bateria INTEGRADA NÃO SÃO SUBSTITUÍVEIS no final da sua vida útil, e devem ser recolhidos de forma separada de outros resíduos para permitir um tratamento e reciclagem adequados. Está proibido descartar os resíduos de aparelhos elétricos e eletrônicos como resíduos urbanos; estão sujeitos a uma recolha diferenciada a poderão ser devolvidos ao distribuidor minorista em caso se adquira um novo aparelho do mesmo tipo. O descarte abusivo de aparelhos ou dos seus componentes pode provocar danos ao ambiente e à saúde devido à presença de substâncias perigosas, e é sancionado ao abrigo da normativa em vigor.

SV INFORMATION FÖR SÄKER ANVÄNDNING AV PRODUKTEN

Behåll och följ alltid instruktionerna för att säkerställa säker användning av produkten och andra anslutbara enheter. Använd produkten och dess tillbehör endast för avsedd användning och i enlighet med de beskrivna elektriska egenskaperna och i inomhusmiljö/skyddade miljöer för att undvika allvarliga faror. Håll borta från värme, direkt solljus, fukt och vätskor. Använd endast de kablar som medföljer den köpta produkten. Produkten får inte användas av barn eller personer som inte kan förstå den potentiella faran. Låt inte produkten laddas eller vara ansluten till elnätet under längre perioder när den inte används eller om du misstänker ett fel. Se till att du inte tappar, krossar, skär eller hanterar produkten hårdhant för att undvika farliga situationer. Ta aldrig isär produkten eller försök att reparera den i händelse av defekt. Om produkten läcker vätska, undvik kontakt med hud eller ögon; om kontakt uppstår, tvätta omedelbart det drabbade området med vatten och kontakta en läkare. Lämna inte förpackningsmaterial utan uppsikt, särskilt förvaringspåsar som är en potentiellt farlig leksak för barn (kvävning, sväljning, etc.) Undvik att använda enheten i närheten av elektromedicinska apparater (t.ex. pacemakers). Kontakta SBS kundtjänst om du har några tvivel angående produktens funktion, säkerhet eller anslutningsmetod.

Underhåll och rengöring

Produkten kräver inget underhåll och bör endast rengöras med en ren och mjuk trasa utan att använda aggressiva medel eller kemiska produkter för att undvika skador på produkten.

Driftsättning

Det är tillrädligt att ladda din Power Bank helt före varje användning. Se till att enhetens nuvarande värden motsvarar de aktuella värdena som anges på Power Bank-utgången.

INFORMATION FÖR KORREKT BORTSKAFFANDE AV ENHETEN OCH DESS IKKE-UTTAGBARA INBYGGDA BATTERI (Implementering av WEEE-direktiven 2012/19 / EU och 2006/66 och efterföljande ändringar).

Symbolen med en överskarsad soptunnan på enheten/ förpackningen indikerar att när produkten och dess INBYGGDA OCH EJ UTBYTTBARA batteri har nått slutet av sin livstid, måste den samlas in och separeras från annat avfall för att möjliggöra korrekt behandling och återvinning. Det är förbjudet att bortskaffa elektrisk och elektronisk utrustning som kommunalt avfall; sådan utrustning är föremål för separat insamling eller kan returneras till återförsläpjen vid köp av ny utrustning av samma typ. Förbjudet bortskaffande av sådan utrustning eller dess delar kan skada hälsa och miljö på grund av förekomst av farliga ämnen och sanktioner as i enlighet med gällande lagsättning.

ES INFORMACIÓN PARA EL USO SEGURO DEL PRODUCTO

Conservar y seguir en todo momento las instrucciones proporcionadas para garantizar un uso seguro del producto y de los dispositivos conectados a él. Utilizar el producto y sus accesorios solo para el uso previsto y de acuerdo con las especificaciones eléctricas declaradas y en ambientes cerrados o protegidos para evitar cualquier tipo de accidente. Mantener alejado de fuentes de calor, la luz solar directa, la humedad y los líquidos. Utilizar únicamente los cables de conexión suministrados con el producto. El producto no debe ser utilizado por niños o personas que no sean capaces de comprender los posibles peligros asociados a su uso. No dejar el producto cargando durante un largo periodo de tiempo o conectado cuando no está en uso o si sospecha que el producto presenta algún fallo. No dejar caer, aplastar, cortar o manipular bruscamente el producto para evitar posibles riesgos. No desmontar nunca el producto ni intentar repararlo en caso de mal funcionamiento. Evitar el contacto con la piel o los ojos en caso de fuga de líquidos del producto; en cualquier caso, lavar inmediatamente con agua la zona afectada y consultar a un médico. No dejar el material de embalaje desatendido, especialmente las bolsas de transporte, que pueden convertirse en un juguete peligroso para los niños (riesgo de asfixia, atragantamiento...). Evitar utilizar el dispositivo cerca de dispositivos médicos como marcapasos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SBS si tiene alguna pregunta sobre el funcionamiento, la seguridad o el modo de uso del producto.

Mantenimiento y limpieza

El producto no requiere mantenimiento y solo debe limpiarse con un paño limpio y suave sin utilizar agentes o productos químicos agresivos para evitar daños en el producto.

Funcionamiento

Antes de cada uso se recomienda cargar por completo el powerbank. Asegúrese de que los valores de corriente del dispositivo coincidan con los valores de salida indicados en el powerbank.

INFORMACIÓN PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL APARATO Y LAS BATERÍAS INTEGRADAS NO EXTRAÍBLES (Aplicación de las Directivas 2012/19/UE y 2006/66 y sus modificaciones posteriores).

El símbolo del contenedor de basura tachado en el aparato o la caja indica que, al final de su vida útil, el producto y cualquier batería INTEGRADA y NO REMPLAZABLE debe ser recogida de forma separada de otros desechos para permitir el tratamiento y reciclaje adecuados. Está prohibido eliminar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos como residuos sólidos urbanos; están sujetos a recogida selectiva o pueden ser devueltos al vendedor en caso de compra de aparatos nuevos del mismo tipo. La eliminación ilegal de estos equipos o parte de los mismos puede provocar daños en el medio ambiente y la salud debido a la presencia de sustancias peligrosas y está sancionada por la legislación vigente.

RUS ИНФОРМАЦИЯ КАСТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА

Сохраните и всегда внимательно следуйте инструкциям, чтобы обеспечить безопасное использование устройства и других подключаемых устройств. Используйте устройство и его принадлежности только по прямому назначению в соответствии с заявленными электрическими характеристиками и в защищенной среде, чтобы избежать серьезных опасностей. Храните изделие вдали от источников тепла, обрабатывайте его от воздействия прямых солнечных лучей, влажности и жидкостей. Используйте только соединительные кабели, поставляемые с приобретенным изделием. Запрещено эксплуатировать изделие детям или лицам, которые не в состоянии понять возможную опасность. Не оставляйте устройство на подзарядке продолжительное время или подключенным к сети, когда оно не используется или в случае подозрения на его неисправность. Обрабатывайте изделие от падения, сдавливания, порезов и небрежного обращения, чтобы избежать возникновения опасных ситуаций. Категорически запрещено разбирать изделие и пытаться самостоятельно ремонтировать его в случае неисправности. Если произошла утечка жидкости из изделия, избегайте попадание этой жидкости на кожу или в глаза. В любом случае, немедленно промойте пораженный участок водой и проконсультируйтесь с врачом. Запрещено оставлять упаковочный материал без присмотра, особенно упаковочные мешки, которые могут стать опасной игрушкой для детей (удушение, проглатывание и т.д.). Избегайте использование устройства вблизи электрических медицинских приборов (например, кардиостимулятора). В случае возникновения сомнений относительно работы, безопасности или способа подключения изделия обратитесь в службу поддержки клиентов компании SBS.

Техническое обслуживание и чистка: Изделие не требует технического обслуживания и его можно чистить только с помощью чистой и мягкой ткани без применения агрессивных чистящих средств или химических веществ, чтобы избежать повреждение изделия. **Начало работы:** Перед каждым использованием рекомендуется полностью зарядить PowerBank.

Убедитесь, что сила тока подключенного устройства соответствует значениям, указанным в выходных данных PowerBank. **Информация о правильной утилизации прибора и несъемных встроенных батареек (согласно директивам WEEE 2012/19/EU и 2006/66 с последующими изменениями).**

Символ зачеркнутого контейнера на приборе/упаковке указывает на то, что изделие в конце срока его службы и его встроенная и несъемная батарея должны быть утилизированы отдельно от других отходов, что позволит их правильную обработку и утилизацию. Запрещается утилизация отходов электрического и электронного оборудования в качестве коммунальных отходов; они подлежат раздельному сбору или могут быть возвращены розничному дистрибьютору в случае приобретения нового оборудования того же типа. Неправильная утилизация оборудования или его частей может повредить окружающую среду и здоровью в связи с наличием опасных веществ и наказывается в соответствии с действующим законодательством.

FI OHJEITA TUOTTEEN TURVALLISEEN KÄYTTÖÖN

Säilytä aina annetut ohjeet ja noudata niitä tuotteen ja muiden siihen liitettävien laitteiden turvallisen käytön varmistamiseksi. Käytä tuotetta ja sen lisävarusteita vain niiden aiotuun käyttötarkoitukseen ja ilmoitettujen sähköisten ominaisuuksien mukaisesti sekä sisätiloissa tai suojatuissa ympäristöissä vakavien vaarojen välttämiseksi. Suojaa lämmöltä, suoralta auringonvalolta, kosteudelta ja nesteiltä. Käytä vain ostetun tuotteen mukana toimitettuja johtoja. Lapset tai henkilöt, jotka eivät ymmärrä mahdollisia vaaroja, eivät saa käyttää tuotetta. Älä jätä tuotetta latautumaan tai kytketys verkkovirtaan pitkiä aikoja, kun sitä ei käytetä tai siinä epäillään vikaa. Älä pudota, murskaa, leikkaa tai käsittele tuotetta karkeasti vaaratilanteiden välttämiseksi. Älä koskaan pura tuotetta tai yritä korjata sitä, jos siinä on vika. Jos tuotteesta vuotaa nesteitä, vältä sen joutumista kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos kosketus tapahtuu, huuhdtele altistunut alue välittömästi vedellä ja ota yhteyts lääkäriin. Älä jätä pakkausmateriaaleja valvomatta, etenkin säilytyspusseja, jotka saattavat olla vaarallisia lapsille (tukehtuminen, nieleminen jne.). Vältä läitteen käyttöä sähköisten lääketieteellisten laitteiden (esim. sydämentahdistimen) lähellä. Ota yhteyttä SBS:n asiakaspalveluun, jos sinulla on epäilyksiä tuotteen toimivuudesta, turvallisuudesta tai liitännäisavoista.

Huolto ja puhdistus

Tuote ei vaadi huoltoa, ja se tulee puhdistaa vain puhtaalla ja pehmeällä liinalla ilman syyöttäviä aineita tai kemiallisia tuotteita tuotteen vahingoittumisen välttämiseksi.

Käyttöönotto

On suositeltavaa ladata Power Bank täyteen ennen jokaista käyttökertaa. Varmista, että laitteen virta-arvot vastaavat Power Bankin lähössä ilmoitettuja virta-arvoja.

OHJEITA LAITTEEN JA SIIHEN SISÄLTÄVÄN KIINTEÄN AKUN ASIANMUKAISEEN HAVITTAMISEEN (WEEE-direktiivin 2012/19/EU ja 2006/66/EU ja niiden myöhempien muutosten täytäntöönpano).

Laitteissa/pakkausessa oleva ylivirattu rosakorisymboli tarkoittaa, että käyttöikänsa lopussa oleva tuote ja sen KIINTEÄ, EI-VAIHDETTAVA akku on kerättävä erillään muusta jätteestä asianmukaisen käsittelyn ja kierrätyksen mahdollistamiseksi. Sähkö- ja elektronikkalaitteiden hävittäminen yhdyskuntajätteenä on kiellettyä; tällaiset laitteet on kerättävä erikseen tai palautettava jälleenmyyjälle uusien samantyyppisten laitteiden oston yhteydessä. Tällaisten laitteiden tai niiden osien määrätysten vastainen hävittäminen voi olla haitallista terveydelle ja ympäristölle niiden sisältämien vaarallisten aineiden vuoksi, ja se on voimassa olevan lainsäädännön nojalla kiellettyä.

D INFORMATIONEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG DES PRODUKTS

Heben Sie die Anleitung auf und befolgen Sie diese genau, um die sichere Verwendung des Produkts und anderer damit zu verbindender Geräte zu gewährleisten. Verwenden Sie das Produkt und sein Zubehör nur im Rahmen des vorgesehenen Gebrauchs und unter Respektierung seiner angegebenen elektrischen Eigenschaften sowie in überdachter/geschützter Umgebung, um ernsthafte Gefahren auszuschließen. Halten Sie es fern von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten. Verwenden Sie nur die mit dem erworbenen Produkt gelieferten Verbindungskabel. Das Produkt darf nicht verwendet werden von Kindern oder Personen, welche eventuelle Gefahren nicht erkennen können. Laden Sie das Produkt nicht zu lange auf und schließen Sie es nicht zu lange an das Stromnetz an, vor allem dann nicht, wenn Sie vermuten, dass es beschädigt sein könnte. Lassen Sie das Produkt nicht fallen, zerquetschen oder zerschneiden Sie es nicht, und gehen Sie auch nicht grob damit um, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Bauen Sie das Produkt nie auseinander und versuchen Sie auch nicht, es zu reparieren, wenn es defekt ist. Wenn eine Flüssigkeit aus dem Produkt austritt, dann vermeiden Sie es, dass diese mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt; falls dies doch passieren sollte, dann waschen Sie die betroffene Stelle sofort mit Wasser ab und besuchen Sie einen Arzt. Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht unbeaufsichtigt herumliegen, speziell nicht die als Hülle dienenden Plastikbeutel, die für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden könnten (Ersticken, Verschlucken, usw.). Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts in der Nähe von medizinischen Apparaten (z.B. Pacemaker). Falls Sie Zweifel bezüglich der Funktionsweise, der Sicherheit oder der Verbindungsweise des Produkts haben, dann wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von SBS.

Wartung und Reinigung: Das Produkt benötigt keine Wartung; es kann mit einem sauberen und weichen Tuch gereinigt werden, ohne Verwendung aggressiver oder chemischer Reinigungsmittel, um Schäden am Produkt zu vermeiden. **Inbetriebnahme:** Vor jedem Gebrauch ist ratsam, die Power Bank vollständig aufzuladen. Stellen Sie sicher, dass die Stromwerte des Geräts den Stromwerten entsprechen, die am Ausgang der Power Bank angezeigt werden. **INFORMATIONEN ZUR KORREKTEN ENTSORGUNG VON NICHT ENTFERNBAREN GEGENSTÄNDEN UND BATTERIEN (Umsetzung der WEEE-Richtlinien 2012/19 / EU und 2006/66 und nachfolgende Änderungen).**

Das Symbol mit gekreuzten Behältern auf dem Gerät / der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer und seine mögliche INTEGRIERTE UND NICHT ERSETZBARE Batterie getrennt von anderem Abfall gesammelt werden müssen, um eine ordnungsgemäße Behandlung und Wiederverwertung zu ermöglichen. Es ist verboten, elektrische und elektronische Geräte als Siedlungsabfälle zu entsorgen. Sie werden separat abgeholt oder können beim Kauf eines neuen Geräts desselben Typs an den Einzelhändler zurückgegeben werden. Die missbräuchliche Entsorgung des Geräts oder seiner Teile kann durch das Vorhandensein gefährlicher Substanzen Umwelt und Gesundheit schädigen und wird gemäß den geltenden Gesetzen sanktioniert.

TR ÜRÜNÜN GÜVENLİ KULLANIMINA DAİR BİLGİLER

Ürünün ve ürüne bağlanan diğer donanımın uygulanımını güvenli bir şekilde kullanmanın sağlamlar amacıyla verilen talimatlarla uyum ve bu talimatları ihtiyaç duyduğunuzda başvurmak üzere muhafaza eden. Herhangi bir ciddi tehlikenin önlenmesi için, ürünü ve aksesuarlarını, yalnızca kullanılmı amaçlarına uygun olarak ve kapalı/korunaklı alanlarda, bildirilen elektrik özelliklerine dikkat ederek kullanın. Sicaklikları, doğrudan güneş ışığında, nemden ve sıvılardan uzak tutun. Yalnızca satin alınan ürünlle birlikte teslim edilmeyen güçlüz kablolarına göre. Ürün çocuklar veya herhangi bir tehlikenin bilincine varamayacak kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Ürünü uzun süre şarjda bırakmayın, kullanılmadığında veya arıza olduğundan şüphelendiğinizde elektrik şebekesine bağlamayın. Tehlikeli durumlardan kaçınmak için, ürünü dışırmeyin, ezmeyin, kesmeyin veya hoyrat kullanmayın. Arızasının halinde ürünü asla kendi başınıza onarmaya çalışmayın, ürünün içini açmayın. Üründen sıvı sızması durumunda, sıvının cildinize veya gözlerinize temasından kaçının. Temas edilen alanı bol suyla yıkayın ve bir hekimde danışın. Çocuklar için tehlikeli bir oyun malzemesi olarakteceğinden, tobarlar başta olmak üzere, ürün ambalajlarını erişilebilir yerlerde bırakmayın (boğulma, yutulma riski). Ürünü, elektrik-medikal cihazların civarında kullanmaktan kaçının (örneğin kalp pili v.b.). Ürünün kalımsız, güvenliğini veya bağlantı sekline ilişkin bir kusnuzun olması durumunda, ürünü, SBS müşteri servisine başvurun.

Bakım ve temizlik

Ürün herhangi bir bakım gerektirmemektedir. Hasar görmemesi için, kimyasal ürünler veya güçlü temizlik malzemeleri kullanmayın. Ürünü, temiz ve yumuşak bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.

Hizmete alma

Power Bank'in her kullanımdan önce tam olarak şarj edilmesi önerilir.

Çihazın açma değeriğinin Power Bank'in çıkışında belirtilen açma değeriyle aynı olduğundan emin olun.

ÇIKARTILAMAYAN ENTEGRE BATARIALARIN VE ÇİHAZIN DOĞRU İMHASI İÇİN BİLGİLER (RAEE 2012/19/AB ve 2006/66 ve takip eden değışikliklerin uygulanması).

Çihazın/ambalajın önderindeki üzeri çarpı işaretli çöp kutusu sembollü, kullanılmı ürünün bitiminde ürünü ve elasi ENTEGRE VE DEĞİŞTİRİLEMİYEN bataryasını, uygun arıtım ve geri dönüşüme imkan verecek şekilde diğer atıkları ayrı olarak toplamaşın gerektiriyor gösterir. Elektrik ve elektronik cihaz atıklarını kentsel atıklarla atılması yasaktır, bunları simfındırlarak toplamlandırmı ayrı tipte yeni bir cihaz satın alırken, farklı farklı distribütörle teslim edilebilirler. Ürün veya parçalarını yanlış imhası, tehlikeli modellerin varlığı nedeniyle çevreye ve sağlığa zarar verebilir ve bunu gerektleştirten kişileri yurtdışı mevzuatta göre cezalandırır.

PL INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYCIA PRODUKTU

Zachować oraz zawsze i ściśle przestrzegać podanych instrukcji, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu i innych podłączanych urządzeń. Używać produktu i akcesoriów tylko do zamierzonego zastosowania i przestrzegając podanej charakterystyki technicznej oraz w chronionym środowisku, aby uniknąć poważnych zagrożeń. Trzymać z dala od źródła ciepła, bezpośredniego światła słonecznego oraz płynów. Używać tylko kabli dostarczonych z zakupionym produktem. Z urządzenia nie powinny korzystać dzieci ani osoby niebędące w stanie zrozumieć ewentualnego zagrożenia. Nie ładować produktu przez dłuższy czas, ani nie pozostawiać podłączonego do sieci, gdy nie jest używany lub podejrzewa się usterkę. Nieopuszczać, nie zginać, nie nacinać ani nie postępować nieostrożnie z produktem, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Nigdy nie demontować produktu ani nie próbować go naprawiać w przypadku uszkodzenia. W przypadku wycieku płynu z produktu unikać kontaktu ze skórą i oczami; w każdym przypadku niezwłocznie przemyć narażony obszar wodą i zasygnalizować pomoc lekarzowi. Nie pozostawiać bez kontroli aparatury, zwłaszcza torebek, które mogłyby się stać niebezpieczną zabawką dla dzieci (ryzyko uduszenia, pokłucia). Unikać korzystania z urządzenia w pobliżu aparatów elektromagnetycznych (np. rozrusznika serca). W przypadku wątpliwości co do działania, bezpieczeństwa lub sposobu podłączenia produktu zwrócić się do obsługi klienta firmy SBS.

Konservacja i czyszczenie

Produkt nie wymaga konserwacji i może być czyszczony czystą i miękką ściereczką, bez stosowania agresywnych lub chemicznych środków, które mogłyby uszkodzić produkt.

Uruchomienie

Przed każdorazowym użyciem zaleca się całkowicie naładować powerbank. Należy upewnić się, że wyświótł napięcia podana na urządzeniu odpowiada wartości napięcia podanej na wyjściu powerbanku.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI PRODUKTU ORAZ WBUDOWANYCH, NIEMOJENNYCH BATERII (zgodnie z dyrektywami WEEE 2012/19/UE i 2006/66/WE z późn. zmianami).

Symbol przekreślonego pojemnika na urządzeniu lub opakowaniu oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania produkt oraz jego ewentualną WBUDOWANĄ I NIEMOJENNĄ baterię należy wyrzucić oddzielnie od pozostałych odpadów, aby umożliwić ich odpowiednie przetworzenie i recykling. Zabrania się wyrzucania urządzeń elektrycznych i elektronicznych z odpadami komunalnymi, podlegają one selektywnej zbiórce. W przypadku zakupu nowego urządzenia tego samego typu można je również przekazać dystrybutorowi detalicznemu. Niezależnie od tego, urządzenie lub jego części mogą szkodzić środowisku oraz zdrowiu ludzi ze względu na obecność szkodliwych substancji oraz podlega karze zgodnie z obowiązującymi normami.

GR ΠΑΡΗΘΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Φυλάξτε τις οδηγίες και ακολουθήστε τις προσεκτικά για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση του προϊόντος και των συσκευών που συνδέονται με το προϊόν. Χρησιμοποιείτε το προϊόν και τα εξαρτήματά του μόνο για την προβλεπόμενη χρήση τους σύμφωνα με τα δηλωμένα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του και σε κλειστές / προστατευμένες περιοχές για να αποφεύγετε σοβαράς κινδύνους. Κρατήστε το προϊόν μακριά από τη θερμότητα, το άμεσο ηλιακό φως, την υγρασία και τα υγρά. Χρησιμοποιείτε μόνο τα καλώδια σύνδεσης που παρέχονται μαζί με το προϊόν που αγοράσάτε. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή από άτομα που δεν μπορούν να αντιληφθούν τον ενδύκουνό κίνδυνο κατά τη χρήση του. Μην αφήνετε το προϊόν σε παρατεταμένη φύσηση ή συνδεδεμένο με το δίκτυο όταν δεν χρησιμοποιείται ή σε περίπτωση που υποψιάζεσθε βλάβη. Μην ρίχνετε, συνθλίβετε, κόβετε ή χειρίζεστε αδέξια το προϊόν για να αποφεύγετε επικίνδυνες καταστάσεις. Μην αποσυρμαριολογήστε ποτέ το προϊόν και μην προσπαθείτε να το επισκευάσετε σε περίπτωση βλάβης. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σε περίπτωση απώλειας υγρών από το προϊόν. Σε κάθε περίπτωση πλύνετε αμέσως τη σχετική περιοχή με νερό και συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Μην αφήνετε το υλικό συσκευασίας οφθαλμού, ειδικά τις σκαλοές απόβλησης που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι για τα παιδιά (σφαίρια, κατάσταση κλπ.). Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος κοντά σε ιατρικές συσκευές (π.χ. ρηματοσύνθεσι). Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελάτων της SBS εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη λειτουργία, την ασφαλεία ή τη σύνδεση του προϊόντος.

Συντήρηση και καθαρισμός: Το προϊόν δεν χρειάζεται συντήρηση και μπορεί να καθαριστεί μόνο με ένα καθαρό, μαλακό πανί χωρίς τη χρήση εσπετικών καθαριστικών ή χημικών προϊόντων για την αποφυγή βλάβης στο προϊόν. **Εναρξη λειτουργίας:** Πριν από κάθε χρήση συστατικά ή πλήρης φύσηση τη μπαταρία Power Bank.

Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς του ρεύματος της συσκευής αντιστοιχεί στην ισχύ του ρεύματος που αναγράφεται στη θύρα της Power Bank.

ΠΑΡΗΘΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΣΕΜΩΜΑΤΟΜΕΝΩ ΜΗ ΑΠΟΣΠΕΤΟΜΕΝΩ ΜΑΤΗΡΙΑΩ (Εφαρμογή της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), της Οδηγίας 2006/66 και των μεταγενέστερων τροποποιήσεών τους).

Η σήμανση με το σύμβολο του διαγραμμένου κώδου απορριμμάτων πάνω στο προϊόν/συσκευασία υποδεικνύει ότι το προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της ΕΝΣΕΜΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ

ΑΠΟΣΠΕΤΩΜΕΝΗΣ μπαταρίας, στο τέλος της διάρκειας ζωής του πρέπει να απορριπτεται σε ειδικούς κώδους ξεχωριστά από τα υπόλοιπα απόβλητα για την κατάλληλη επεξεργασία και την ανακύκλωση. Η απόρριψη απόβλητων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ως οικιακών απορριμμάτων αναγορεύεται. Αλλά πρέπει να συλλέγονται χωριστά ή μπορούν να απορριπούν στο σημείο συλλογής σε περίπτωση αγοράς νέου εξοπλισμού ίδιου τύπου. Η κατάλληλη απόρριψη του προϊόντος ή των μερών του μπορεί να βλάψει το περιβάλλον και την υγεία λόγω της παρούσας επικίνδυνων ουσιών και επιπλέον κυρσούς σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία.

LV INFORMĀCIJA PAR IZSTRĀDĀJUMA DROŠU LIETOŠĀNU

Vienmēr saglabāiet un ievērojiet sniegtās instrukcijas, lai nodrošinātu izstrādājuma un citu savienojamo ierīču drošību. Izmantojiet izstrādājumu tā, kā paredzams, ņemot vērā drošības ieteikumus un norādījumus, kas norādīti uz ierīces. Pārbaudiet, vai ierīce ir pareizi uzstādīta, izstrādājuma parametriem un iekšējās ierīcēs/sargāšā vārdā, lai izvairītos no nepietila apdraudējuma. Sargāiet no karstuma, tiešiem saules stariem, mitruma un šķidrumiem. Izmantojiet tikai iegādātā izstrādājuma komplektācijā iekļautos kabeļus. Izstrādājumu nedrīkst lietot bērni vai personas, kas nespēj izprast ieteikto drošības norādījumus. Neatstājiet izstrādājumu ilgstoši novietotu uz sarkas ar pievienotu elektrotīkliem, kad tas netiek lietots vai pastāv aizdomas par darbības kļūmi. Lai izvairītos no bīstāmām situācijām, izstrādājumu nedrīkst nometst, salauzt, sagriezt vai apieties ar to pavisā. Nekad neizjauciet izstrādājumu un nemiēģiniet to salabot defekta gadījumā. Ja no izstrādājuma izplūst šķidrums, izvairieties no saskarses ar ādu vai acīm; ja notikusi saskare, nekavējoties nomazgājiet skarto zonu ar ūdeni un konsultējieties ar ārstu. Neatstājiet bez uzraudzības iepakojuma materiālus, īpaši uzglabāšanas maisījumus, kas ir potenciāli bīstama rotālieta biemiem (aizrīšanas, mīšanas risks utt.). Neizmantojiet ierīci elektromagnētiskio ierīču (piem., sirds stimulatoru) tuvumā. Sazinieties ar SBS klientu atbalsta nodaļu, ja jums ir šaubas par izstrādājuma darbību, drošību vai savienošanas veidu.

Apkope un tīrīšana

Izstrādājumaum nav nepieciešama apkope, un to drīkst tīt tikai ar tīru un mīkstu drānu, neizmantojot stiprus iedarbības līdzekļus vai ķīmiskus produktus, lai izvairītos no izstrādājuma bojāgriešanas.

Lietošanas norādes

Pirms katras lietošanas reizes iedējātākumulatoru ir ieteicams pilnīgi uzlādēt. Pārīecieties, lai ierīces strāvas vērības atbilst strāvas vērībām, kas norādītas uz iedējātākumulatora iezas. INFORMĀCIJA PAR IZSTRĀDĀJUMA UN TĀ NENOMENĀMĀ IEBŪVĒTĀ AKUMULATORA PAREIZU UTYLIZĀCIJU (IEEA direktīva 2012/19/ES un 2006/66 un turpmāko grozījumu īstenošana).

Nosvītrotais atritrumu konteinera simbols uz izstrādājuma/ iepakojuma norāda, ka izstrādājums, kuram ir iediezies lietošanas laiks, un tā IEBŪVĒTĀIS akumulators, kas NAV NOMAINĀMS, ir jāsavāc atsevišķi no citiem atritrumiem, lai nodrošinātu pareizu atpārdi ar pārstādi. Elektriskās un elektroniskās ierīces aizliegts izmest kā sadzīves atritrumus; šādas ierīces ir jāsavāc atsevišķi vai tās var nodot atpakaļ mazumtirzniecības izplatītājam, ja tiek iegādāta jauna tāda paša veida ierīce. Šādas ierīces un to daljas satur cilvēkiem un videi bīstamas vielas, tādēļ to neatļauta utilizācija var kaitēt veselībai un negatīvi ietekmēt vidi un to aizliegta saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.



SL INFORMACIJE ZA VARN0 UPORABO IZDELKA

Vedno shranite in upoštevajte navedena navodila, da zagotovite varno uporabo izdelka in drugih povezljivih naprav. Izdelek in njegove dodatke uporabljajte samo za predvideno uporabo in v skladu z deklariranimi električnimi lastnostmi ter v zaprtih/zastiženih okoliših, da se izognete resni nevarnostim. Hraniti ločeno od vročine, neposredne sončne svetlobe, vlage in tekočin. Uporabljajte samo kable, ki so priloženi kupljenemu izdelku. Izdelek ne smejo uporabljati otroci ali osebe, ki ne razumejo morebitne nevarnosti. Izdelek ne pustite med polnjenjem ali prikljopljeneja na električno omrežje dje časa, ko ni v uporabi ali če sumite na napako. Izdelek ne smete spustiti na tla, ga zdobriti, rezati ali z njim grobo ravhati, da se izognete nevarnim situacijam. V primeru okvare, izdelka nikoli ne razstavljajte in ga ne poskušajte popraviti. Če izdelek pušča tekočino, se izogibajte stiku s kožo ali očmi; če pride do stika, takoj sperite prizadeto mesto z vodo in se posvetujte z zdravnikom. Ne puščajte embalaže brez nadzora, še posebej vrečk za shranjevanje, ki so potencialno nevarne igračke za otroke (zadušitev, požiranje, itd.). Izogibajte se uporabi naprave v bližini elektromedicalnih pripomočkov (npr. srčnih spodbujevalnikov). Obrnite se na službo za pomoč strankam, če imate kakršne koli dvome glede delovanja, varnosti ali načina povezave izdelka.

Vzdrževanje in čiščenje

Izdelek ne potrebuje vzdrževanja in ga čistite le s čisto in mehko krpo brez uporabe agresivnih sredstev ali kemičnih izdelkov, da preprečite poškodbe izdelka.

Zagon

Priporočajte je, da napajalno enoto pred vsako uporabo svetno napolnite.

Prepričajte se, da trenutne vrednosti naprave ustrezajo trenutnim vrednostim, navedenim na izhodu napajalne enote.

INFORMACIJE ZA PRAVILNO ODSTRANJEVANJE NAPRAVE IN NJENE NEODSTRANJLJVE VGRAJENE BATERIJE (Izvajanje direktiv WEEE 2012/19 / EU in 2006/66 ter kasnejših sprememb).



Simbol prekrizanega smetnjaka na napravi/embalazi označuje, da je treba izdelek, ki se mu je iztekla življenjska doba, in njegovo INTEGRIRANO IN NEZAMENLJIVO baterijo zbrati ločeno od drugih odpadkov, da se omogoči pravilna obdelava in recikliranje. Elektroino in elektronsko opremo je prepovedano odlagati med komunalne odpadke; taka oprema je predmet ločenege zbiranja ali pa se lahko vrne maloprodajnemu distributerju v primeru nakupa nove opreme istega tipa. Prepovedano odlaganje takšne opreme ali njenih delov lahko škoduje zdravju in okolju zaradi prisotnosti nevarnih snovi in je sankcionirano v skladu z veljavno zakonodajo.

CZ INFORMACE K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ PRODUKTU

Uchovávejte a přísně dodržujte pokyny určené k zajištění bezpečného používání výrobku a dalších přípojitelných zařízení. V zájmu předcházení velmi nebezpečným situacím používejte výrobek a příslušenství pouze k určenému účelu, při dodržení uvedených elektrických charakteristik a v uzavřených/chráněných prostorách. Udržujte mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního záření, vlhkosti a tektinu. Používejte pouze propojovací kabely dodané se zakoupeným výrobkem. Výrobek nesmí používat děti ani osoby, které nejsou schopny pochopit možnou nebezpečnost. Nenechávejte výrobek příliš nabíjet dlouho či připojený k síti, pokud se nepoužívá, a nenabíjejte jej v případě podezření na závadu. V zájmu předcházení nebezpečným situacím nenechte výrobek spadnout, nevyvíjejte na něj tlak a nijak jej nenarušujte. Výrobek v žádném případě nerozbírejte, ani se jej v případě poruchy nepokoušejte opravit. V případě úniku tekutin z výrobku zamezte styku s kůží a zasažení očí. V každém případě zasaženou oblast omyjte vodou a vyhledejte lékaře. Nenechávejte bez dozoru obalový materiál, zejména sáčky, které by se mohly stát nebezpečnou hrozbou hračkou (spolknutí, udusení atd.). Nepoužívejte zařízení v blízkosti elektronických zdravotnických prostředků (např. kardiostimulátor). V případě pochybností ohledně funkčnosti, bezpečnosti nebo způsobů připojení výrobku se obraťte na asistenční službu SBS.

Údržba a čištění

Výrobek nevyžaduje údržbu a lze jej čistit pouze čistým měkkým hadříkem bez použití agresivních přípravků či chemických látek, aby nedošlo k jeho poškození.

Uvedení do provozu

Před každým použitím se doporučuje powerbanku úplně nabít. Ujistěte se, že hodnoty proudu zařízení odpovídají hodnotám uvedeným u výstupu powerbanku.

INFORMACE KE SPRÁVNÉ LIKVIDACI ZAŘÍZENÍ A INTEGROVANÝCH NEVYJIMATELNÝCH BATERII (provádění směrnice OEEF 2012/19/EU a 2004/66 ve znění pozdějších úprav)



Symbol přeškrtnuté popelnice na zařízení nebo na balení značí, že výrobek na konci životního cyklu je nutné likvidovat včetně INTEGROVANÉ NEVYJIMATELNÉ baterie odděleně od ostatních odpadů, aby bylo možno odpovídajícím způsobem a v recyklyce. Je zakázáno likvidovat odpadní elektrická a elektronická zařízení jako komunální odpad; je nutné je vyřadit či předat distributorovi při nákupu nového zařízení stejného typu. Nesprávná likvidace zařízení nebo jeho části může ohrozit životní prostředí a zdraví z důvodu obsahu nebezpečných látek a je trestáno podle platných zákonů.



AR معلومات للاستخدام الامن المنتج

احرص دائماً على الالتزام بالتعليمات المقدمة لضمان الاستخدام الامن للمنتج والأجهزة الأخرى القابلة للتوصيل به. استخدم المنتج وملحقاته فقط للعرض المخصص له، واستعمله بما يتوافق مع الخصائص الكهربائية المعلنة وفي البيئات الداخلية/المحمية لتجنب التعرض لأي مخاطر. ابق المنتج بعيداً عن الحرارة، وأشعة الشمس المباشرة، والرطوبة، والسوائل. استخدم الكابلات المرفقة مع المنتج الذي تم شراؤه فقط. يجب عدم استخدام المنتج من قبل الأطفال أو الأشخاص غير القادرين على فهم مخاطر الاستخدام المحتملة ذات الصلة. لا ترك المنتج مشحوناً أو متصلاً بالتيار الكهربائي لفترات طويلة عندما لا يكون قيد الاستخدام أو عند الشك في إصابته بغطل أو أخل ما خلا. لا تعترض المنتجات للسقوط أو السحق أو القطع أو التعامل معه بخشونة لتجنب الموافقة الخطيرة على السلامة والمضرة بالمنتج نفسه. لا تقم أبداً بتفكيك المنتج أو تحاول إصلاحه من تلقاء نفسك في حالة وجود غطل ما.

إذا تسربت أي سوائل من المنتج، فإنه يجب تجنب ملامسة الجلد أو العينين. وفي حالة ملامسة تلك السوائل للجلد أو العينين، فإنه يجب غسل المنطقة الملامسة فوراً بالماء ويجب استشارة الطبيب. لا ترك المنتج العتيبة والتعليق دون مراقبة، وخاصة أكياس التخزين التي قد تشكل خطراً على سلامة الأطفال (خطر الاختناق، أو البلع، وما إلى ذلك) في حالة نعيمهم بها.

تجنب استخدام الجهاز بالقرب من الأجهزة الطبية الكهربائية (مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب).

إذا كانت لديك أي شكوك أو استفسارات بخصوص SBS اتصل بقسم خدمة عملاء. تشجيع المنتج أو سلامته أو طريقة توصيله.

الصيانة والتنظيف. لا يحتاج هذا المنتج إلى صيانة ويجب تنظيفه فقط بقطعة قماش نظيفة وناعمة دون استخدام منتجات تنظيف عوانية أو كيميائية لتجنب تلف المنتج.

العداد التشغيل يُنصح بشحن خزان الطاقة (الباور بانك) بالكامل قبل كل استخدام. تأكد من أن القيم الحالية للجهاز تتوافق مع القيم الحالية المشار إليها في مخرج خزان الطاقة (الباور بانك).

معلومات للتخلص بشكل صحيح من الجهاز وبطاريته المدمجة غير القابلة للإزالة في نهاية عُمره التشغيلي(تنفيذًا للتوجيهات الأوروبية الخاصة بطريقة التخلص من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية توجيهات WEEE رقم 2012/19

و2006/66 والتعديلات اللاحقة ذات الصلة).



معلومات للتخلص بشكل صحيح من الجهاز وبطاريته المدمجة غير القابلة للإزالة في نهاية عُمره التشغيلي(تنفيذًا للتوجيهات الأوروبية الخاصة بطريقة التخلص من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية توجيهات WEEE رقم 2012/19

و2006/66 والتعديلات اللاحقة ذات الصلة).



معلومات للتخلص بشكل صحيح من الجهاز وبطاريته المدمجة غير القابلة للإزالة في نهاية عُمره التشغيلي(تنفيذًا للتوجيهات الأوروبية الخاصة بطريقة التخلص من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية توجيهات WEEE رقم 2012/19 و2006/66 والتعديلات اللاحقة ذات الصلة).

يحظر التخلص من المعدات الكهربائية والإلكترونية كنفائات بلدية؛ فهي نفايات تخضع لنظام الجمع المنفصل للنفايات أو يمكن إعادتها إلى بائع التجزئة للتخلص منها في حالة شراء معدات جديدة من نفس النوع. يمكن أن يؤدي التخلص من هذه المعدات أو أجزائها بطريقة غير تلك المحددة أعلاه إلى الأضرار بالصحة والبيئة بسبب احتوائها على مواد خطيرة، وهذا أيضًا أمر يعاقب عليه القانون وفقًا للشرعيات الحالية.



LT INFORMACIJA SAUGIAM GAMINIO NAUDOJIMUI

Visada saugokitės šiais pateiktas instrukcijas, kad užtikrintumėte saugų gaminio ir jo prijungiamų įrenginių naudojimą. Gaminį ir jo priedus naudokite tik pagal jų paskirtį ir laikymąsi deklaruotų elektros saugybų; naudokite vidaus/apšaugotoje aplinkoje, kad išvengtumėte rimtų pažeidimų. Saugokitės nuo karščio, tiesioginės saulės šviesos, drėgmės ir skysčių. Naudokite tik su įsigyto gaminiu tiekiama laidą. Gaminio negali naudoti vaikai arba asmenys, negalintys suprasti jokio galinčio kilti pavojaus. Nepalikite gaminio įkraunant arba prijungto prie tinklo ilgesnį laiką, kai jis nenaudojamas arba jei įtariate, kad sugedo. Neišmeskite, nespauskite, nepajukite ir nesielkite su gaminiu grubiai, kad išvengtumėte pavojingų situacijų. Niekada neišmontuokite produkto ir nebandykite jo pataisyti, jei pastebėjote defektą. Jei iš gaminio išteka skysčiai, venkite sąlyčio su oda arba akimis; jei įvyko sąlytis, nedelsdami nuplaukite paveiktą sritį vandeniu ir pasitarkite su gydytoju. Nėpinkite pakutes medžiagos be priežiūros, ypač laikymo maišelį, kurie gali tapti pavojingiu žaislu vaikams (užspringimas, nurijimas ir t. t.). Nenaudokite įrenginio šalia elektrinių medicinos prietaisų (pvz., širdies stimuliatorių). Kilus bet kokioms abejonėms dėl veikimo, saugos ir gaminio prijungimo metodo, kreipkitės į SBS klientų aptarnavimo skyrų.

Priežiūra ir valymas

Gaminio nereikia priežiūros ir jį reikėtų valyti tik švaria ir minkšta šluoste, nenaudojant agresyvių priemonių arba cheminių produktų, kad nesusgadinumėte produkto.

Prieš naudojimą

Patarčiau visiškaį įkrauti "Power Bank" prieš kiekvieną naudojimą. Įsitikinkite, kad įrenginio srovės reikšmės atitinka naujos reikšmės, nurodytas "Power Bank" išvestyje.

INFORMACIJA APIE TEISINGĄ PRIETAISŲ IR JO NEIŠIMAMO AKUMULIATORIAUS ĮGYMĖTIMĄ (EEJ atlikę direktyvų 2012/19 ES ir 2006/66 ir vėlesnių pakeltimų įgyvendinimas).

Perbrauktos šiukšliadėžės simbolis ant prietaiso arba ant jo pakutės nurodo, kad eksploatavimu pabaigoje, gaminy ir jo INTEGRUOTAI IR NEPAKEČIAMAJA BATERIJA turi būti šalinami atskirai nuo kitų atliekų, kad būtų galima tinkamai išvalyti ir pėdirbti. Draudžiama išmesti atskirai ar elektroninę įrangą kaip komunalines atliekas; tokia įranga yra surenkama atskirai arba gali būti grąžinta mažiemsniam platinioju, jei perkama nauja o paties tipo įranga. Draudžiama tokios įrangos ar jos dalių šalinimas gali pakenkti sveikatai ir aplinkai dėl pavojingų medžiagų ir yra baudžiamas pagal galiojančius teisės aktus.

Perbrauktos šiukšliadėžės simbolis ant prietaiso arba ant jo pakutės nurodo, kad eksploatavimu pabaigoje, gaminy ir jo INTEGRUOTAI IR NEPAKEČIAMAJA BATERIJA turi būti šalinami atskirai nuo kitų atliekų, kad būtų galima tinkamai išvalyti ir pėdirbti. Draudžiama išmesti atskirai ar elektroninę įrangą kaip komunalines atliekas; tokia įranga yra surenkama atskirai arba gali būti grąžinta mažiemsniam platinioju, jei perkama nauja o paties tipo įranga. Draudžiama tokios įrangos ar jos dalių šalinimas gali pakenkti sveikatai ir aplinkai dėl pavojingų medžiagų ir yra baudžiamas pagal galiojančius teisės aktus.

Perbrauktos šiukšliadėžės simbolis ant prietaiso arba ant jo pakutės nurodo, kad eksploatavimu pabaigoje, gaminy ir jo INTEGRUOTAI IR NEPAKEČIAMAJA BATERIJA turi būti šalinami atskirai nuo kitų atliekų, kad būtų galima tinkamai išvalyti ir pėdirbti. Draudžiama išmesti atskirai ar elektroninę įrangą kaip komunalines atliekas; tokia įranga yra surenkama atskirai arba gali būti grąžinta mažiemsniam platinioju, jei perkama nauja o paties tipo įranga. Draudžiama tokios įrangos ar jos dalių šalinimas gali pakenkti sveikatai ir aplinkai dėl pavojingų medžiagų ir yra baudžiamas pagal galiojančius teisės aktus.

BG ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА

Винаги спазвайте и изпълнявайте дадените инструкции, за да осигурите безопасна употреба на продукта и други свързани устройства. Използвайте продукта и неговите принадлежности само по предназначение и в съответствие с обявените електрически характеристики и в защити/защитени помещения, за да избегнете сериозни опасности.

Да се пази от топлина, пряка слънчева светлина, влажност и течности. Използвайте само кабелите, предоставени със закупения продукт. Продуктът не трябва да се използва от деца или лица, които не са свъзрели да разберат потенциалната опасност. Не оставяйте продукта да се зарежда или да е свързан към електрическата мрежа за продължителни периоди от време, когато не се използва или ако има съмнение за поверда. Не изпускайте, не махкайте, не режете и не боравете грубо с продукта, за да избегнете опасности. Никога не разглобявайте продукта и не се опитвайте да го ремонтирате в случай на повреда. В случай на изтичане на течности от продукта избягвайте контакт с кожата и очите. В случай на контакт незабавно измийте засегнатото място с вода и се консултирайте с лекар. Не оставяйте опаковъчните материали без надзор, особено пликите за съхранение, които са потенциална опасна играчка за деца (задъшване, погъщване и др.). Не използвайте устройството в близост до електромерджински устройства (напр. пейсмейкър). Свържете се с отдела за обслужване на клиенти на SBS, ако имате какъкви съмнения относно работата, безопасността или начина на свързване на продукта.

Поддръжка и почистване

Продуктът не се нуждае от поддръжка и трябва да се почиства само с чиста и мека кърпа, без да се използват агресивни средства или химически продукти, за да се избне повреда на продукта.

Пускане в експлоатация

Препоръчително е пълното зареждане на батерията преди всяка употреба. Уверете се, че стойностите на тока на устройството съответстват на стойностите на тока, посочени на изхода на батерията за зареждане.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО И НЕСВАЛЯЕМТА МУ ВТРАДНА БАТЕРИЯ (Припание на директивите 2012/19/ЕС и 2006/66 относно OEEF и последващи изменения).



Символът със зачернат контейнер за боклуку върху уреда/ опаковката показва, че продуктът, чието живнен цикъл е изтекъл, и неговата ВТРАДНА И НЕЗАМЕНЯЕМА батерия трябва да се събират отделно от другите отпадъци, за да могат да бъдат правилно обработени и рециклирани. Забранено е изхвърлянето на електрическо и електронно оборудване като битови отпадъци. Такова оборудване подлежи на разделно събиране или може да бъде върнато на търговеца на дребно в случай на закупуване на ново оборудване от същия тип. Забранено е изхвърляне на такова оборудване или негови части може да навреди на здравето и околната среда поради наличието на опасни вещества и се наказва в съответствие с действащото законодателство.