



Sacoche pour tablette et Notebook jusqu'à 13 pouces

SKU: TANBSLIMBAG13B



Housse Handle Lux pour tablette jusqu'à 13 pouces, fermeture à glissière, couleur bleu

Avec la housse pour tablette et netbook, vous pouvez emporter votre appareil partout avec vous tout en la protégeant à 360°. Tout en protégeant délicatement votre appareil, il évite les dommages causés par les chutes accidentelles. Il le protège des chocs et des rayures sans renoncer pour autant au style. La sacoche est pourvue d'une poche frontale avec fermeture à glissière.

Caractéristiques:

- Pour tablette et netbook jusqu'à 13 pouces
- Couleur bleu
- Matériau nylon
- Poignées amovibles
- Protège des chocs et des rayures
- Poche frontale avec fermeture à glissière
- Résistante à l'eau



Sacoches pour tablette et Notebook jusqu'à 13 pouces
SKU: TANBSLIMBAG13B

Données techniques

Couleur: blue
EAN: 8018417216114
SKU: TANBSLIMBAG13B
Poids: 256 g
Fermeture: Fermeture à glissière
Material: Nylon
Dimensions: Pour tablette et notebook jusqu'à 13 po
Finition/Caractéristique: Résistant à l'eau et tissu lavable

Données logistiques

Profondeur Pack: 20 mm
Largeur Pack: 370 mm
Profondeur Inner: 370 mm
Hauteur Pack: 325 mm
Poids Pack: 300 g
Largeur Inner: 20 mm
Qté Inner: 6
Profondeur Master: 490 mm
Hauteur Inner: 325 mm
Poids Inner: 300 g
Largeur Master: 350 mm
Qté Master: 24
Hauteur Master: 385 mm
Poids Master: 8800 g

