




Funda Book Sense para el Samsung Galaxy S7 Edge

SKU: TEBOOKSENSESAS7ER



Funda tipo libro con huecos para llevar tarjetas de crédito y función soporte para Samsung Galaxy S7 Edge, color rojo

La funda tipo libro Book Sense para el Samsung Galaxy S7 Edge es un complemento hecho con una elegante imitación de cuero que protegerá la pantalla táctil de tu teléfono móvil de todo tipo de agresiones. Simplemente con cerrar la tapa de esta funda conseguirás mantener a salvo toda la superficie de tu smartphone. Su sistema de apertura es fácil, cómodo y sencillo de usar, y es que basta un pequeño movimiento para tener acceso a todas las funciones del teléfono. Una abertura en la zona posterior te dará la oportunidad de seguir usando tu cámara sin ninguna complicación.

La base de esta carcasa se transforma fácilmente en un cómodo soporte que sostendrá tu smartphone para que ver vídeos en él sea algo muy confortable.

Características:

- Funda tipo libro de PU y TPU
- Apertura para la cámara y el flash
- Con función soporte
- Porta tarjetas de crédito



Funda Book Sense para el Samsung Galaxy S7 Edge
SKU: TEBOOKSENSESAS7ER

Datos tecnicos

Color: red
EAN: 8018417234651
SKU: TEBOOKSENSESAS7ER
Peso: 62 g
Cierre: Clip magnético
Tipo: Funda Book
Material: PU + TPU
Acabado/Característica: Bolsillo para tarjetas, Orificio para cámara fotográfica, Atril



Datos logísticos

Espesor Pack: 20 mm
Largo Pack: 90 mm
Espesor Inner: 105 mm
Altura Pack: 200 mm
Peso Pack: 108 g
Largo Inner: 140 mm
Cantidad Inner: 6
Espesor Master: 235 mm
Altura Inner: 215 mm
Peso Inner: 500 g
Largo Master: 440 mm
Cantidad Master: 72
Altura Master: 445 mm
Peso Master: 8400 g

