





Samsung Z Fold8 Ultra

Screen Protector




sbs

sbs



- 1 With the device closed, clean the outer screen with the wet wipe and then with the dry wipe.

A device chiuso, pulire lo schermo esterno con la salvietta umida e successivamente con quella asciutta.




- 2 Position the applicator for the outer screen (with "TOP" positioned at the top), remove the protective film on the screen glass and position it inside the applicator at the outer screen.

Posizionare l'applicatore per lo schermo esterno (la scritta "TOP" posizionata in alto), rimuovere la pellicola protettiva sullo screenglass e posizionarlo all'interno dell'applicatore in corrispondenza dello schermo esterno.


5 Place the squeegee on the blue line, lift the upper part of the film and press it down with the help of the squeegee; then do the same with the lower part of the film.

Posizionare la spatola sulla linea blu, alzare la parte superiore della pellicola e premere scorrendo verso l'alto, aiutandosi con la spatola; quindi effettuare la stessa operazione con la parte inferiore della pellicola.




3 Press down, sliding your finger, so that the screen glass can stick. While continuing to press on the screen glass, remove the applicator and blow out any air bubbles by pressing outwards from the screen glass.

Premere, facendo scorrere il dito, in modo da poter far aderire lo screenglass. Continuando a premere sullo screenglass, rimuovere l'applicatore e far fuoriuscire eventuali bolle d'aria premendo verso l'esterno dello screenglass.



6 Then remove the screen protector film and, if necessary, press out any remaining air bubbles.

Rimuovere quindi la pellicola protettiva dello screen protector ed eventualmente fare fuoriuscire le bolle d'aria rimaste premendo verso l'esterno.



4 With the device open, position the film using the camera hole as a positioning aid; once positioned, press down by sliding your finger over the blue area.

A device aperto, posizionare la pellicola utilizzando il foro della fotocamera come aiuto per il posizionamento; una volta posizionata, premere facendo scorrere il dito sull'area blu.

